

REXANT

Руководство по эксплуатации

ТЕРМОГИГРОМЕТР КОМНАТНО-УЛИЧНЫЙ



EAC

Изготовитель: «Нингбо джия ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Арт. 70-0515

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфорtnого использования метеостанции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения, а также внутренней влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Единицы измерения температуры: °C / °F
- Диапазон рабочих температур термогигрометра: от -10°C до +50°C (от +1.4°F до +122°F)
- Диапазон рабочих температур внешнего датчика: от -50°C до +70°C (от -58°F до +194°F)
- Диапазон относительной влажности в помещении: от 20% до 90%
- Размеры термогигрометра: 82x70x20 мм
- Электропитание: батарейка типа LR44 / AG13 / L1154C - 1 шт
- Длина провода выносного датчика: 1 м
- Цвет: белый

ФУНКЦИИ

- Отображение температуры внутри и снаружи помещения.
- Отображение влажности внутри помещения.
- Единицы измерения температуры: °C/°F
- Функция запоминания Мин/Макс. значения температуры и значения времени на дисплее как снаружи помещения так и внутри.
- Отображение степени комфортности:
- Появляется, когда комнатная температура: 18°C ~25°C (64°F ~77°F) и влажность воздуха в помещении 40% ~ 65%
- Появляется при иных значениях температуры и влажности воздуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите батарейку в отсек, с соблюдением полярности, закройте крышку и прибор начнет работать.

Функции кнопок:

[IN MAX/MIN] - кнопка для отображения на дисплее значений минимальной и максимальной температур внутри помещения.

[OUT MAX/MIN] - кнопка для отображения на дисплее значений минимальной и максимальной температур вне помещения.

[°C/F] - выбор единицы измерения температуры по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F).

ВНИМАНИЕ

В случае любой неправильной работы дисплея,

вытащите батарейку из блока цифровой метеостанции и вставьте обратно через 2 секунды, после чего прибор вернется к нормальному режиму отображения.

Правильно утилизируйте использованные батарейки.

Производитель имеет право внести изменение в прибор, будь то цвет, форма или другая особенность, без дополнительного уведомления.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

НЕИСПРАВНОСТИ:

Прекратите эксплуатацию метеостанции при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+35 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации