

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНО-УЛИЧНЫЙ С ЧАСАМИ



70-0505

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для измерения температуры воздуха на улице и в помещении.

Термометр электронный REXANT комнатно-уличный способен одновременно измерять два значения температуры воздуха: в помещении и на улице (с помощью дистанционного датчика). Оснащен часами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Батарейка типа AG13 1.5 В 1 шт.
Пылевлагозащита	IP54
Диапазон рабочих температур термометра в помещении	от -10 °С до +50 °С
(от +14 °F до 122 °F)	0,1° C/F
Диапазон рабочих температур внешнего датчика	от -50 °С до +70 °С
(от -58 °F до +158 °F)	145*4x101x26 мм
Длина провода выносного датчика	1 м
Размеры термометра	58x40x13 мм
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Термометр - 1 шт.
- Батарейка типа AG13, 1.5В – 1 шт
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

ФУНКЦИИ

- Отображение температуры в помещении и на открытом воздухе, отображение времени
- Единица измерения температуры °C/°F изменяемая
- 2 режима отображения времени: 12 часов / 24 часа

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Перед длительной транспортировкой или хранением извлеките батарейку из термометра.
- Не роняйте изделие.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в изделие. Ремонт должны проводить квалифицированные специалисты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/ механических повреждений.
Примечание. Не используйте изделие, если оно имеет признаки неисправностей механических повреждений.
2. Для включения термометра: установите батарейку в батарейный отсек с соблюдением полярности, закройте крышку, и изделие начнет работать.
3. Настройка часов: Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2-х секунд, чтобы войти в режим настройки часов, нажимайте кнопку «ADJ», чтобы выбрать режим отображения времени: 12/24 ч, нажимайте кнопку «MODE», чтобы выбрать настраиваемый параметр (часы

или минуты), нажимайте кнопку «ADJ», чтобы настроить значение часов и минут. После этих настроек нажмите кнопку «MODE» один раз, чтобы вернуться к режиму отображения реального времени.

4. Для переключения режимов отображения температуры внутри, снаружи или отображения времени нажимайте «MODE/IN/OUT».
5. Выбор единицы измерения: Нажмите кнопку «°C/°F», чтобы выбрать единицу измерения температуры.
6. Если в режиме настройки в течение 60 секунд не будет нажата ни одна кнопка, система автоматически выйдет из режима, при этом сохранив все настройки.
7. В случае любой неправильной работы дисплея, извлеките батарейку из термометра и установите обратно через 2 секунды, после чего изделие вернется к нормальному режиму отображения.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Зажмите кнопку «MODE» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки часов, нажмите кнопку «ADJ», чтобы выбрать режим: (12 ч и 24 ч), нажимайте кнопку «MODE», чтобы выбрать настраиваемый параметр (часы или минуты), нажимайте кнопку «ADJ», чтобы настроить значение часов и минут. После этих настроек, нажмите кнопку «MODE» один раз, чтобы вернуться к нормальной индикации часов.

Для переключения режимов отображения температуры внутри, снаружи или отображения времени, нажимайте «MODE/IN/OUT».

После того как все настройки будут закончены, в течение 60 секунд часы продолжают свою работу с новыми значениями.

УХОД

Периодически очищайте изделие сухой мягкой тканью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если показания на дисплее начали тускнеть - замените батарейку.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +30 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в упаковке производителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.