

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Изготовитель: «Нингбо Джия Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She Trading Co., LTD»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад № 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

## ВЫЖИГАТЕЛЬ (ПИРОГРАФ) ПО ДЕРЕВУ

12-0142

## НАЗНАЧЕНИЕ

Выжигатель (пираф) предназначен для выжигания рисунков или орнамента на деревянных предметах, коже, пробке и т. д.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Основной блок – 1 шт.
- Выжигательная ручка с жалом – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~230 В (AC)  
Потребляемая мощность: 40 Вт  
Питание ручки выжигателя: 1,6 В (DC)  
Температурный диапазон: 450...750 °C  
Время разогрева до рабочей температуры: 15-25 сек  
Класс защиты от поражения эл. током: II

## УСТРОЙСТВО ВЫЖИГАТЕЛЯ

- Основной блок
- Выжигательная ручка
- Выжигательное жало
- Кнопка включения/выключения
- Индикатор нагрева
- Поворотный переключатель температуры
- Шнур питания



## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Для предотвращения получения травм и повреждения устройства соблюдайте следующие требования безопасности:**
- Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
  - Используйте прибор только по его прямому назначению.
  - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений любой части прибора или шнура питания ни в коем случае не включайте его в розетку.
  - Подключайте прибор только к источнику переменного тока (-). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
  - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
  - Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Если вы не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
  - Не держите шнур питания около горячих поверхностей или острых предметов.
  - Не трогайте жало выжигателя, во время работы оно сильно нагревается.
  - Не используйте прибор вблизи горючих материалов или веществ.
  - Перед использованием разместите основной блок на устойчивой, ровной поверхности.
  - Во время выжигания могут выделяться вредные испарения. Используйте прибор только в хорошо проветриваемых помещениях.
  - Не используйте прибор на таких материалах как пластик или искусственная кожа.
  - Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
  - Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
  - Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.
  - Работы по замене насадок и чистке производите только в отключенном от сети состоянии.
  - Дайте устройству остыть перед очисткой или хранением.
  - После использования выключите прибор и выньте шнур питания из розетки. Не тяните за шнур питания, вынимайте только за вилку.
  - Данный прибор соответствует стандартам безопасности: ТР ТС 004/2011 «Об безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## РАБОТА С ВЫЖИГАТЕЛЕМ

### • При первом использовании:

- Извлеките устройство из упаковки.
- Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Подключите кабель питания к электрической розетке.

### • Подготовка и начало работы:

- Переведите выключатель на лицевой панели в положение ВКЛ (I) для включения устройства. Загорится индикатор нагрева.
- С помощью поворотного переключателя установите нужную температуру (от 450 до 750 градусов).
- Прибор используется для выжигания на таких материалах как дерево и кожа.
- После окончания работы переведите выключатель в положение ВыКЛ (O) и позвольте прибору полностью остыть, перед тем как убирать на хранение.

### • Установка/замена выжигательного жала:

**⚠ Внимание! Для предотвращения получения ожогов, дождитесь пока прибор полностью остынет после использования, прежде чем прикасаться к нагревающимся элементам.**

- Открутите два винта наконечника и извлеките жало.
- Установите новое жало и крепко затяните винты.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- При возникновении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в специализированный сервисный центр.
- При повреждении шнура питания не пытайтесь самостоятельно заменить его, обратитесь в сервисный центр для замены.
- Перед очисткой отключите прибор от сети.
- Протрите корпус прибора слегка влажной тканью или губкой. Не используйте абразивные средства или растворители.
- От правильного ухода за прибором зависит продолжительность, качество его работы и пожарная безопасность.

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение осуществляется в упаковке производителя в сухом (с влажностью до 45 %), отапливаемом помещении при температуре 0...+45 °C.

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантia действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантia не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- Настоящая гарантia действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
- Настоящая гарантia действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.