

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»  
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /  
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China  
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»  
Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1,  
ком. 3  
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИСТАВКИ DVB-T2

### С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ



Арт.: 38-0014

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный пульт для DVB-T2 с функцией управления телевизором (RX-DVB-014) REXANT заменяет большое количество пультов для приставок DVB-T2 и имеет функцию управления телевизором (основные функции).

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Две батарейки типа AAA
Рабочее напряжение	DC 3В
Дальность действия	До 8 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Черный
Срок службы	5 лет

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла.
- Телевизор не будет нормально функционировать, если между пультом и телевизором будут препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке.
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
  2. Убедитесь, что пульт подходит к виду вашего телевизора. Список поддерживаемых моделей прописан в таблице.
- ⚠ Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/ механических повреждений.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа AAA, во внутрь, согласно полярности.
2. Закройте крышку пульта.
3. Пульт должен находиться на расстоянии не более 8-ми метров от телевизора.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД КОДА

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать зеленую кнопку ВКЛ/ВЫКЛ DVB-T2 (Power DVB ) и удерживать её в течение 6-ти секунд. Включится режим автоматического поиска кода. Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.
3. Убедиться, что все остальные функции работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

## РУЧНОЙ ВВОД КОДА

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти в описании пульт, соответствующий вашему.

- «ВКЛ/ВЫКЛ+0»: D-color DC711HD, Globo GL60, Hyundai H-DVB03T2, Iconbit HDR21DVD, Supra SDT-

- 92, Telant, World Vision T34, EVO-01NEW
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+1»: Golden Media Mania 3 HD, Lumax DVT2-4110HD, Openbox 12-02 HD, Prology DVT-100 Zala 1, Радуга (world vision) s517ir
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+2»: BBK RC-STB100, GoldMaster T-707HD, Oriel 810, Sharp GB0 12WJSA, Sharp GBO 13WJSA, Skylech 57 G, World Vision T40, BBK RC-SMP712
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+3»: Energy EVO-1, General Satellite TE-8714, Lans DTR-100, Oriel 790
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+4»: Hyundai DVB01T2, Oriel 710
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+5»: Dvisat DVS HD-600T2, Polar DT-1002
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+6»: Kaskad DVBT-2, REXANT RX-511
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+7»: Rolsen RDB-502, Globo GL50
  - «ВКЛ/ВЫКЛ+8»: Rexant GL50
2. Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и цифру (например, 1) соответствующую вашей модели пульта из списка.
  3. Убедиться, что все остальные функции работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

## НАСТРОЙКА ПДУ НА РАБОТУ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

Данная настройка происходит в автоматическом режиме путем перебора кодов от разных телевизоров. Для этого нужно нажать красную кнопку включения телевизора (Power TV) на универсальном пульте и удерживать ее в течении 6-ти секунд. После того, как вы обнаружите, что громкость на телевизоре стала увеличиваться, следует отпустить красную кнопку. Затем следует убедиться, что управление телевизором происходит корректно и работают все 4 кнопки. В противном случае процедуру настройки следует повторить. Настройка пульта на работу с телевизором может занять длительное время (до 20 минут). На управление телевизором рассчитаны только 4 основные кнопки.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- ⚠ Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 30 до + 50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.  
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.