

Набор основных команд управления для GSM сигнализации REXANT GS-115

Примечание 1. При программировании сигнализация REXANT GS-115 не должна находиться в режиме "ОХРАНА".

Примечание 2. По умолчанию код доступа пользователя: 8888. Если вы установите свой код, используйте для начала работы свой код.

	Функция	СМС команда
1.	Постановка на охрану	12341(1234 - 4 цифры кода доступа пользователя)
2.	Снятие с охраны	12342(1234 - 4 цифры кода доступа пользователя)
3.	Start home mode	12343(1234 - 4 цифры кода доступа пользователя)
4.	Прописывание беспроводной сирены в основной модуль	8888411#
5.	Кодирование сигнала беспроводной сирены	8888432014#
6.	Добавление номера телефона №1 для голосового сообщения о тревоге	888851 <u>Номер телефона</u> #
7.	Добавление номера телефона №2 для голосового сообщения о тревоге	888852 <u>Номер телефона</u> #
8.	Добавление номера телефона №3 для голосового сообщения о тревоге	888853 <u>Номер телефона</u> #
9.	Добавление номера телефона №4 для голосового сообщения о тревоге	888854 <u>Номер телефона</u> #
10.	Добавление номера телефона №5 для голосового сообщения о тревоге	888855 <u>Номер телефона</u> #
11.	Добавление номера телефона №6 для голосового сообщения о тревоге	888856 <u>Номер телефона</u> #
12.	Добавление номера телефона №1 для СМС сообщения о тревоге	888857 <u>Номер телефона</u> #
13.	Добавление номера телефона №2 для СМС сообщения о тревоге	888858 <u>Номер телефона</u> #

14.	Добавление номера телефона №3 для СМС сообщения о тревоге	888859 <u>номер телефона</u> #
15.	Переименование имени зоны	888890 <u>номер зоны</u> # (имя зоны до 20 букв)
16.	Прописывание адреса места, где произошла сработка	88889000 <u>адрес</u> # (длина адреса должна быть < 40 знаков)
17.	Добавление номера телефона пульта охраны	888850 <u>номер телефона</u> #
18.	Удаление номера телефона пульта охраны	88850#
19.	Идентификатор пользователя на пульте охраны	888878 <u>Идентификатор</u> # (Идентификатор должен состоять только из 4 цифр)
20.	Разрешение на отправку уведомлений на пульт охраны	8888731#
21.	Запрет на отправку уведомлений на пульт охраны	8888730#
22.	Включение отправки уведомлений о постановке/снятии с охраны на пульт охраны	8888741#
23.	Выключение отправки уведомлений о постановке/снятии с охраны на пульт охраны	8888740#
24.	Установка времени задержки на постановку на охрану (001~180 сек)	888846(001~180сек) <u>время задержки</u> #
25.	Установка времени задержки на включение тревоги (001~180seconds)	888845(001~180сек) <u>время задержки</u> #
26.	Выключение системной постановки/снятия с охраны	8888390#
27.	Включение уведомлений о постановке/снятии с охраны	8888391#
28.	Установка времени работы сирены	888846(001~180сек)#
29.	Изменение кода доступа пользователя	888830 <u>новый код доступа</u> <u>пользователя</u> # (новый код доступа должен состоять только из 4 цифр)

30.	Изменение кода доступа для программирования	888831 <u>новый код доступа для программирования</u> # (new code must be 4 numbers)
31.	Выключение времени задержки перед постановкой системы на охрану с пульта ДУ	8888470#
32.	Включение времени задержки на постановку системы на охрану с пульта ДУ	8888471#
33.	Выключение уведомления сиреной о постановке/снятии с охраны	8888750#
34.	Включение уведомления сиреной о постановке/снятии с охраны	8888751#
35.	Выключение отправки СМС уведомления о постановке/снятии с охраны	8888770#
36.	Включение отправки СМС уведомления о постановке/снятии с охраны	8888771#
37.	Выключение отправки СМС уведомления о потере питания	8888800#
38.	Включение отправки СМС уведомления о потере питания	8888801#