

- самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, поскольку это может привести к возникновению механических повреждений.
- Хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °С и влажности до 60%. Хранить прибор необходимо в упаковке производителя.
 - Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул изготовителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Срок гарантийной поддержки	12 месяцев с даты продажи
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийная замена производится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Нарушение пунктов настоящего паспорта по установке и эксплуатации изделия;
2. Наличие признаков самостоятельного ремонта изделия или ремонта неавторизованным сервисным центром;
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются);
5. Наличие посторонних предметов внутри корпуса оборудования, независимо от их природы, если их наличие не оговорено в паспорте изделия или иных документах по эксплуатации;
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и пр.) и/или действиями третьих лиц.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3. Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Срок службы 5 лет.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПАЯЛЬНИК

с питанием от USB
серия МИНИ



12-0180

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за выбор продукции REXANT.

Перед использованием паяльника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ! При покупке необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки исправности, работоспособности и комплектации прибора в вашем присутствии. Компания оставляет за собой право улучшать и обновлять прибор без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для пайки и лужения низкотемпературными припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и небольших металлических деталей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Благодаря компактным размерам паяльник удобно носить с собой. Отличительной особенностью паяльника является питание от USB-порта (5 В, 8 Вт), поэтому он идеально подходит для экстренного ремонта электроники во время поездок или вдали от стационарных источников питания. Все, что требуется – это просто подключить паяльник к внешнему аккумулятору (Power Bank), компьютеру, ноутбуку или любому другому оборудованию, имеющему свободный USB-порт. Керамический нагреватель обеспечит быстрый прогрев жала и длительный срок службы паяльника.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения паяльника, соблюдайте требования безопасности:

- Используйте прибор только по его прямому назначению;
- Храните прибор в недоступном для детей месте;
- Убедитесь, что вблизи места работы отсутствуют легковоспламеняющиеся предметы, которые могут стать причиной пожара;
- Перед каждым использованием проводите контрольный осмотр прибора и шнура питания. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей;
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты;
- Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов паяльника во избежание ожогов;
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с нарушениями физических, психических или умственных способностей или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не были проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность;
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором;
- **ВНИМАНИЕ!** Данный инструмент должен быть помещен на подставку, когда его не используют;
- Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, т.к. это может привести к его повреждению;
- Не оставляйте прибор работающим на длительное время;
- Не роняйте и не используйте прибор в качестве ударного инструмента;
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении, т.к. в процессе пайки могут выделяться вредные вещества.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 5 В.

Потребляемая мощность: 8 Вт.

Рабочая температура: +400...+420°C.

Тип нагревателя: керамический, совмещенный с жалом.

Установочный диаметр жала: 1,6 мм.

Функция автоматического отключения: через 25 сек.

Индикатор питания: LED.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паяльник: 1 шт.

Защитный колпачок: 1 шт.

Подставка металлическая: 1 шт.

USB-кабель: 1 шт. (1,3 м).

Припой: 1 шт. (Ø 1,0 мм, 1 г).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений. Шнур не должен иметь резких перегибов и порезов. В случае их выявления обратитесь к продавцу.
2. Установите подставку на горизонтальную ровную поверхность. Далее установите на подставку паяльник.
3. Подготовьте поверхности соединяемых деталей, очистив их от загрязнений, и нанесите флюс с помощью кисточки.
4. При необходимости приготовьте вспомогательный инструмент, такой как пинцет, плоскогубцы, держатель для плат и т.п.
5. Подключите паяльник к СЗУ, АЗУ, внешнему аккумулятору (Power Bank), компьютеру, ноутбуку или любому другому оборудованию, имеющему свободный USB-порт. Минимальные требования к источнику питания USB: от 1,5 до 2 А.
6. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры (примерно через 15 секунд).
7. Коснитесь жалом припоя: если припой тает, то можно начинать пайку.
8. Прислоните припой и жало паяльника к детали.
9. В функционал паяльника входит автоматическое отключение в состоянии покоя через 25 секунд. Чтобы не активировался данный режим, во время использования прикасайтесь пальцем к металлическому сенсору, расположенному на корпусе рукоятки (см. рисунок).
10. Дайте остыть припою в месте пайки.
11. После окончания пайки положите паяльник обратно на подставку и отключите шнур питания, держась за штекер. Дайте паяльнику остыть естественным образом около 30-45 секунд перед очисткой и хранением.



ВНИМАНИЕ! При первом включении паяльник может незначительно дымить из-за смазки, оставшейся после производства. Это явление не представляет опасности ни для человека, ни для паяльника.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВАЖНО! От правильного ухода за прибором зависит продолжительность, качество его работы и пожарная безопасность.

1. После каждой пайки всегда очищайте жало, используя мокрую губку (нет в комплекте) или аналогичное средство, и залуживайте его слоем припоя для предотвращения окисления.
2. Если на поверхности жала есть сильные окисления, то может показаться, что жало должным образом не нагревается. Однако фактическая температура нагревательного элемента и жала паяльника остается высокой. В этом случае сделайте очистку жала шариком из металлической стружки. После частичного удаления окисления нанесите припой на жало и очищайте металлическим шариком, пока жало полностью не покроется припоем. Если жало слишком сильно окислено и не подлежит очистке, замените его на новое.
3. ЗАПРЕЩЕНО использовать напильник по металлу для удаления окисления с жала паяльника.
4. ЗАПРЕЩЕНО прилагать чрезмерные усилия к жалу паяльника при работе. Это не улучшит теплопередачу, но может повредить его. Если жало паяльника деформировалось, замените его на новое.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемая рабочая температура: +15...+35 °C.

Допустимая влажность воздуха не должна превышать 60%.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. При погрузке должны приниматься меры против