

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1,
ком. 3
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Арт.: 38-0025

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт подходит практически к любому типу телевизора: старым и новым моделям, к телевизорам популярных и малоизвестных брендов. Пульт оснащен всеми традиционными функциями и кнопками меню. Его отличают небольшие размеры, удобство и простота в обращении. Универсальный пульт для телевизора отличается простотой в использовании, и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров.

Универсальный пульт поддерживает такие функции, как меню, настройки, стандартные настройки, субтитры, канал, громкость, язык и т.д. что обеспечивает максимально полное и удобное управление телевизором.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Две батарейки типа ААА
Рабочее напряжение	DC 3В
Дальность действия	До 8 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Черный
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла
- Телевизор не будет нормально функционировать, если между пультом и телевизором будут препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
 2. Убедитесь, что пульт подходит к вашему виду телевизора. Список поддерживаемых моделей приписан в таблице
- ⚠ Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/ механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа ААА, во внутрь, согласно полярности
2. Закройте крышку пульта
3. Пульт должен находиться на расстоянии не более 8-ми метров от телевизора.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ

Универсальный пульт для телевизора отличается простотой в использовании, и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров таких как:

Таблица соответствия комбинаций кнопок маркам телевизора

AIWA	009, 057, 058
AKIRA	057, 096, 101, 102, 304, 420, 425
ANHUA	001, 017, 032, 047
ANIS	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115
AOLINPIKE	033, 053, 056, 079
AOLINPU	104
BAIHUA	016, 025, 033, 053, 056, 079
BEIJING	008, 011, 012, 016, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 039, 040, 042, 043, 050, 051, 053, 056, 079, 091, 120, 126, 170, 207, 343, 350, 374, 442
BEKO	155, 161
BENQ	232
BOMBA	101, 421, 399
BPL	013, 017, 024, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 071, 073, 078, 079, 086, 087, 092, 096, 107, 108, 113, 114, 115, 141, 142, 145
BUSH	269, 291, 333
CAILING	102
CAIXING	023, 024, 040, 043, 073
CHANGCHENG	011, 024, 033, 045, 046, 053, 056
CHANGCHONG	000, 008, 009, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 091, 093, 100, 0168, 189, 229, 230, 238, 274, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
CHUANGJIA	073, 234, 286, 328, 397
CHUNFENG	016, 025, 033, 053, 056, 079, 124
CHUNLAN	107, 131, 142
CIMA	057, 096, 101, 102
CONROWA	000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 045, 046, 048, 053, 055, 056, 073, 099, 167, 291, 292, 293, 294, 295, 333, 403
DAEWOO	012, 031, 042, 031, 448, 449
DALCO	131
DETRON	212
DIGITEC	150, 147, 201
DONGDA	016, 025
DONGJIE	073, 097, 101
DONGLIN	077
ELBA	057, 096, 101, 102
ERISSON	024, 234
FEIYUE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043
FISHER	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155
FIVE STAR	057, 096, 101, 102
FUJITSU	048

FULI	047
FUNAI	273, 047
GANGTAI	097
GANXIN	011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043
GENERAL ELECTRIC	001, 021, 022
GOLDSTAR	009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140
GRUNDIG	016, 025, 120, 155, 161
HAIER	016, 025, 119, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 401, 402, 251, 403, 103, 105, 112, 118, 190, 252
HAIHONG	016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 0103, 216, 422
HAIYAN	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079
HISENSE	115, 105, 116, 404, 296, 406, 407, 408, 399, 270, 409, 410, 411, 255, 412, 413, 296, 414, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145
HITACHI	435, 436, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 027, 048, 167
HITCHI FUFIAN	328, 329, 330, 181, 331, 332, 333, 403, 334, 335, 336, 337, 338, 409, 339, 340, 435, 436, 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079
HI-VISION TV	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 0108, 114, 115
HONGMEL	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079
HUANGHE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 178
HUANGSHAN	011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079
HUANYU	011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
HUAQIANG	033, 053, 056, 079, 210
HUOOAKEJI	032, 001, 017, 047
IGO	004
IMPERIAL-COWN	012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 042, 053, 056, 079
INTEL	200
JIAHUA	001, 017, 032, 033, 047, 101, 174, 196
JIALICAI	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178
JINGXINGBAN	104
JINTA	009, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079
JINXING	007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 120, 138, 140, 162, 168, 184, 296, 397, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 362
JINHUA	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079

JVC	004, 089, 161, 440
KAIGE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079
KANGHONG	009, 057, 058
KANGHUA	103
KANGLI	012, 016, 019, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 218, 246, 403
KANGWEI	077, 101, 104
KANGUI	016, 025, 033, 053, 056, 079, 121
KONGQUE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124
KONKA	011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 169, 179, 182, 198, 209, 245, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 296, 362, 434
KUAILE	016, 025, 033, 053, 056, 079
KUNLUN	001, 011, 012, 021, 022, 033, 025, 039, 040, 042
LG	012, 019, 031, 040, 043, 140, 444, 445
LONGJIANG	011, 033, 035, 056, 079
MANTIANGXING	114
MECK	057, 096, 101, 102, 180, 336
MEILE	009, 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079
MENGMEI	023, 024, 040, 043
MITSUBISHI	011, 051,
MUDAN	001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 114, 174, 205, 233, 234, 287, 288, 289, 290
NANBAO	009,016, 025, 033, 053, 056, 057, 058, 079
NEC	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079, 089, 140
NIKON	009, 057, 058
NOBEL	291, 299, 397
OND	004
ORION	006, 013, 024, 039, 040, 041, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 127, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155
ORVICA	096, 290
OULIN	101
PANASONIC (NATIONAL)	001, 002, 014, 015, 020, 021, 022, 059, 066, 156, 233, 248, 429, 430
PANDA	001, 009, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 051, 053, 056, 057, 058, 061, 062, 073, 079, 089, 091, 124, 125, 153, 181, 197, 233, 234, 241, 263, 292, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 314, 340, 341, 403

PHILCO	007, 013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142
PHILIPS	013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 162, 171, 446, 447
PILOT	007
PIONNER	000, 001, 010, 014, 021, 022, 034, 060, 061, 080, 089, 090, 091, 128, 129, 130
POLYTRON	151, 175, 201, 320, 415, 358, 403, 416, 417, 418, 419
PRIMA (XIANHUA)	001, 011, 016, 024, 027, 025, 033, 051, 053, 054, 055, 056, 060, 073, 079, 080, 084, 095, 098, 126, 198, 199, 206, 214, 242, 261, 262, 266, 273, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 357
QINGDAO	001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079
RCA	151
RIHONG	073
RISHENG	097
RIZHI	073, 097
ROLSEN	000, 010, 014, 089, 090, 091, 128, 129, 130
ROWA	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 084, 096, 127, 150, 162, 216, 236, 296, 297, 298, 0299, 397, 413, 422
RUBIN	023
RUYI	011, 015, 023, 024, 040, 043
SAIGE	011, 016, 025
SALORA	008, 034, 054, 060, 061, 080, 105, 153, 155
SAMSUNG	008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 235, 441, 442, 443
SANJIAN	033, 053, 056, 079
SANKEN	215
SANLING	036, 044
SANYO	000, 007, 008, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 163, 205, 437
SANYAN	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
SEG	034, 060, 061, 080
SEYE	097
SVA	180, 183, 184, 397, 299
SHANGHAI	009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123
SHANSHUI	008
SHAOFENG	000, 006, 007, 011, 015, 023
SHARP	003, 016, 018, 025, 135, 136, 137, 431, 432

TOSHIBA	000, 007, 008, 014, 015, 016, 027, 028, 030, 033, 053, 056, 079, 089, 090, 091, 160, 433, 434
VIDEOCON	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 091, 092, 108, 114, 115
WARUMAIA	016, 025
XIHU	011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 165, 202, 203, 204, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 399
XINAGHAI	016, 025, 033, 053, 079
XINGMENBAN	104
XUELIAN	009, 023, 024, 040, 043, 057, 058
YAJIA	033, 053, 056, 079
YONGGU	016, 023, 024, 040, 043
YOULANASI	011, 023, 024, 024, 040, 043
YOUSIDA	009, 016, 025, 057, 068
888	033, 053, 056, 079
230CH	159
255/500/1000	157
CHINESE TV	036, 044, 054, 095, 103, 104, 114, 119, 131, 146, 147, 149, 164, 166, 168, 216, 321, 324, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 399, 422, 291, 409, 420, 421, 423, 424, 425
OTHER BRAND	036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
CROWN	036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
FURI	007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 0056, 060, 061, 065, 079, 102
JUC	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 469
RIDIAN	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079
SKD	027, 036, 044, 057, 073, 077, 084, 097, 099, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 119, 131, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 470, 475, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
SVR	466, 467, 468, 494, 495

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

1. Включите телевизор, переведите его в обычный режим просмотра вручную и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопки «Настройка» и «Питание» примерно на 3 секунды - пока не загорится световой индикатор, после чего кнопки следует отпустить. Пульт перейдет в режим ввода кода.
3. Введите по очереди три цифры первого варианта кода. После ввода каждой последующей цифры световой индикатор мигает. После ввода всех трех цифр световой индикатор потухнет, что указывает на окончание процесса настройки. Если в таблице приведено несколько вариантов трехзначных кодов, используйте первый.
4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ, например, кнопка «Отключение звука».

* Если кнопки не работают- повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий вариант трехзначного кода.

1. ВВОД КОДА:

1. Включите телевизор вручную, переведите в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопку «Настройка» - пока не загорится на экране не появится индикатор изменения громкости
3. Сразу же отпустите кнопку «Настройка» - автоматическая настройка завершится.
4. Проверьте, работают ли остальные кнопки. Если кнопки не работают, повторите шаг 2.

2. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА:

1. Включите телевизор вручную и направьте на него пульт ДУ, как показано на схеме.

2. Зажмите кнопки «Настройка» и «Питание» примерно на 2 секунды - пока не загорится световой индикатор, после чего кнопки следует отпустить. Пульт перейдет в режим ручной настройки.
3. Нажмите и отпустите кнопку «Громкость +» или «Громкость -» и проверьте, не появился ли на экране индикатор регулировки громкости. Если не появился - повторите этот шаг еще раз
4. После появления на экране телевизора индикатора громкости проверьте работают ли остальные кнопки пульта (за исключением кнопок «Настройка», «Питание», и «Громкость»). Если они работают нормально, сразу же нажмите кнопку «Настройка», после чего должен потухнуть световой индикатор на пульте, что указывает на окончание процедуры настройки. Если кнопки не работают, повторите шаги 2-4.

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА:

1. Включите телевизор вручную, переведите в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.

2. Зажмите кнопку «Настройка» - пока на экране не появится индикатор изменения громкости

3. Сразу же отпустите кнопку «Настройка» - автоматическая настройка завершится.

4. Проверьте, работают ли остальные кнопки. Если кнопки не работают, повторите шаг 2.

СОВЕТЫ:

При возникновении сложностей с настройкой или использованием пульта ДУ, попробуйте воспользоваться приведенными ниже рекомендациями.

Во время настройки пульта ДУ в точности следуйте шагам из раздела «Ввод кода». Если пульт не заработал после ввода первого варианта кода, пробуйте следующие варианты по порядку. Если ни один из кодов все равно не подходит (или если в таблице нет модели Вашего электронного устройства), попробуйте воспользоваться режимом «Автоматической настройки». Если Вы ошиблись при вводе трехзначного кода вручную, его можно ввести заново - если световой индикатор еще не потух. Но если он уже потух, необходимо повторить процедуру ввода кода, начиная с первого шага. Для ввода кодов вручную понадобится запас терпения, потому что вариантов кодов достаточно много.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- ⚠ Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 30 до + 50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.