

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ТЕЛЕВИЗОРА
С ФУНКЦИЕЙ SMART TV



38-0030

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт представляет собой последнее поколение пультов, которые подходят для управления «умными» LCD/LED-телевизорами. Пульт использует чип с низким уровнем потребления энергии и увеличенной производительностью. Предназначен для удаленного управления телевизором.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Две батарейки типа AAA
Рабочее напряжение	DC 3 В
Дальность действия	До 8 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Черный
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла.
- Телевизор не будет нормально функционировать, если между пультом и телевизором будут препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке.
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
 2. Убедитесь, что пульт подходит к вашему виду телевизора. Список поддерживаемых моделей приписан в табл. 1.
- ⚠ Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа AAA внутрь, согласно полярности.
2. Закройте крышку пульта.
3. Пульт должен находится на расстоянии не более 8 метров от телевизора.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ

Универсальный пульт для телевизора отличается простотой в использовании и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров, таких как:

AIWA	FULI	JVC	PANDA	VIDEOCON	CROWN
AKIRA	FUNAI	KAIGE	PHILCO	WARUMAIA	SHERWOOD
ANHUA	GANGTAI	KANGHONG	PHILIPS	XIHU	FURI
ANIS	GANXIN	KANGHUA	ROLSEN	XINAGHAI	SHUYAN
AOLINPIKE	GENERAL ELECTRIC	KANGLI	ROWA	XINGMENBAN	JUC
AOLINPU	GOLDSTAR	KANGWE	RUBIN	XUELIAN	SILVER
BAIHUA	GRUNDIG	KANGUI	RUYI	SANLING	RIDIAN
BEUING	HAIER	KONGQUE	SAIGE	SANYO	SKYWORTH-RGB SKD
BEKO	HAIHONG	KONKA	SALORA	SANYO	SONGDIAN
BENQ	HAIYAN	KUAILE	SAMSUNG	SANYAN	SVR
BOMBA	HISENSE	KUNLUN	SANJIAN	SEG	LS
BPL	HITACHI	LG	PILOT	YAJIA	HAIR
BUSH	HITCHI FUFIAN	mitsubishi	PIONEER	SEYE	
CAILING	HI-VISION TV	MUDAN	POLYTRON	YONGGU	
CHUNLAN	HONGMEL	NANBAO	PRIMA (XIANHUA) SONY	SVA	

CIMA	CAIXING	NEC	QINGDAO	YOULANASI	
CONROWA	CHANGCHENG HUANGHE	NIKON	SUMO	SHANGHAI	
DAEWOO	CHANGCHONG HUANGSHAN	NOBEL	RCA	YOUSIDA	
DALCO	CHUANGJIA	OND	SUPRA	SHANSHUI	
DETRON	CHUNFENG	ORION	RIHONG	SHAOFENG	
DIGITEC	HUANYU	ORVICA	TAISHAN	888	
DONGDA	HUAQIANG	OULIN	RISHENG	SHARP	
DONGJIE	HUJIABAN	IMPERIALCOWN PANASONIC	TCL	230CH	
DONGLIN	HUOOAKEJI	INTEL	RIZHI	SHENCAI	
ELBA	IGO	JIAHUA	TAINE	255/500/1000	
ERISSON	JIALICAI	LONGJIANG	TIANGENBAN	SHENGCAI	
FEIYUE	JINGXINGBAN	MANTIANGXING SANKEN	TIANKEBAN	CHINESETV	
FISHER	JINTA	MECK	THOMSON	SHENGLI	
FIVE STAR	JINKING	MEILE	TONGGUANG	OTHER BRAND	
FUJITSU	JINHUA	MENGMEI	TOSHIBA	SHENYANG	

- По умолчанию пульт настроен для управления моделями телевизоров марки Sharp.
- Если вы используете другую модель телевизора, пожалуйста, следуйте инструкции для настройки пульта.
- Например, если у вас телевизор марки SONY:
1. Включите телевизор и направьте пульт в его сторону.
 2. Одновременно нажмите на пульте кнопки «TV» и «2». После того, как вы отпустили кнопки, установка завершена.

«TV»+1	SHARP	«TV»+9	SAMSUNG	«TV»+▶	TOSHIBA 2
«TV»+2	SONY	*TV"+-/-*	Hisense	«TV»+↶↷	CHANGHONG
«TV»+3	Panasonic	«TV»+0	SKYWORTH	"TV"+GREEN	PRIMA
«TV»+4	SANYO	«TV»+RED	TCL	«TV»+i+	ДРУГИЕ БРЕНДЫ
«TV»+5	HITACHI	«TV»+BLUE	Hair	«TV»+■	JVC
«TV»+6	TOSHIBA	«TV»+⌚	DAEWOO	«TV»+●	GRUNDIG
«TV»+7	PHILIPS	«TV»+▶	THOMSON	«TV»+II	KONKA
«TV»+8	LG	«TV»+◀	PIONEER		

СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА:

- Если настройка не произошла и телевизор некорректно реагирует на сигналы пульта, повторите действия, описанные выше, приблизив пульт к телевизору.
1. Включите телевизор.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку TV-пульта и отпустите после того, как начнет мигать световой индикатор телевизора.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку POWER около 5 секунд, пока не загорится световой индикатор телевизора (не мигание). Когда телевизор выключится, нажмите любую кнопку, чтобы сохранить код. Сохранение кода должно быть очень быстрым.
 4. Протестируйте корректную работу пульта, нажав любые кнопки. В случае, если телевизор и пульт работает правильно, настройка завершена.
 5. Если не все кнопки пульта работают корректно, повторите настройку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- ⚠ Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.