

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

Арт. 38-0101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ REXANT RX-100AII

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт универсальный для кондиционеров (RX-100AII) REXANT подходит к более 1000 моделей различных кондиционеров. Предназначен для удаленного управления кондиционером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Две батарейки типа AAA
Рабочее напряжение	DC 3 В
Дальность действия	До 8 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Белый
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла.
- Кондиционер не будет нормально функционировать, если между пультом и внутренним блоком будут занавески, двери и другие препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке.
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
2. Убедитесь, что пульт подходит к вашему виду кондиционера. Список поддерживаемых моделей кондиционеров приписан в табл. 1.
3. Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/ механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа AAA внутрь, согласно полярности.
2. Закройте крышку пульта.
3. Пульт должен находиться на расстоянии не более 8 метров от внутреннего блока. Направляйте пульт прямо на приемник сигнала блока.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ

Настройку приведенных ниже моделей следует проводить в «Автоматическом» режиме.

Табл.1

AUCMA	102, 103, 106, 123, 169, 170, 171, 172	LIANGYU	092
AUX	100, 101, 115, 116, 166, 167, 168	LITTLE DUCK	060, 094
BOERKA	060, 089, 173, 174	MACQUAY	085, 196
CHANGHONG	018, 019, 020, 021, 022, 023, 027, 033, 055, 081, 102, 103, 104, 105, 106	MIDEA	001, 056, 078, 079, 164, 165
CHANGFU	072, 073, 074, 075, 076	mitsubishi electric	059, 060, 092, 110, 111
CHIGO	000, 002, 003, 004, 005, 060, 070, 112, 113, 114	mitsubishi industry	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014
CHUNLAN	064, 065, 107, 177, 178, 179, 180, 181	NATIONAL	061, 062, 104, 105
CARRIER	088	NEC	015, 037, 063, 081
CORONA	042, 043, 044, 045, 046, 047, 048	OTHER	002, 056, 060, 198, 199
DAIKIN	072, 073, 074, 075, 127, 128, 129, 130	PANASONIC	061, 062, 104, 105
DONGBAO	089	PHILCO	076
FEDDERS	192, 193, 194	RABBIT	002, 060, 121
FEILU	099	RAYBO	98
FRESTECH	002, 084, 119, 120, 189, 190, 191	ROWA	041, 182, 183, 184, 185
FUJITSU	040, 046, 047, 018, 049, 050, 139, 140, 141	SAMSUNG	038, 039, 068, 069, 145, 146, 147
ELECTROLUX	060, 089, 158, 159, 160, 161, 162, 163	SANYO	015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037
EVERBRIGHT	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 060	SHANGLING	060
GALANZ	059, 060, 092, 121	SHARP	051, 052, 053, 054, 055, 080
GOLDSTAR	077	SHENGBAO	051, 052, 053, 054, 055, 080
GREE	066, 067, 086, 108, 109, 142, 143, 144	SHENGFENG	099

HAIER	081, 082, 083, 084, 148, 149, 150, 151, 152, 153	SHINCO	095, 186, 187, 188
HISENSE	015, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 124, 125, 154, 155, 156, 157	SHUANGLU	002, 060
HITACHI	058, 135, 136, 137, 138	SOVA	071, 093
HUABAO	090, 091, 093, 094	TCL	002, 007, 060, 195
HUALING CONROWA	060, 117, 118	TOSHIBA	056, 057
JOHNSON	092	WEILI	087, 096, 097
HUIFENG	001, 002, 003, 060	WHIRLPOOL	061, 092
HUIKANG	060, 070, 112, 113, 114	XILENG	064, 099
HYUNDAI	002, 060, 112, 113, 114	XINLE	100, 101
KELON	053, 090, 091, 093, 094, 126	YANGZI	002, 060
KONKA	060	YINGYAN	002, 007, 060
LG	077, 122, 131, 132, 013, 134	YORK	056, 066, 085, 107, 108, 196, 197

СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА:

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Выберите модель вашего кондиционера из списка. Найдите соответствующий код в списке моделей.
3. Нажмите клавишу «SET», код модели на ЖК-дисплее будет мигать, нажмите «TEMP+» или «TEMP-», пока не появится необходимый код модели.
4. Нажмите клавишу «ENTER», настройка завершена.
5. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаг 2-4.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА:

Во время автоматического поиска пульт ДУ должен быть направлен на кондиционер и нужно нажать любую клавишу для подтверждения как можно быстрее.

1. Включите кондиционер.
2. Нажмите и удерживайте клавишу «AUTO-SEARCH», пока код на ЖК-дисплее не начнет мигать.
3. После настройки кондиционер воспроизведет звуковой сигнал, далее нажмите любую клавишу для подтверждения.
4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаг 2-3.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА:

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопку «SET» на 2 секунды – при этом на экране должен замигать код модели.
3. Кнопками «Temp-» или «Temp+» можно выбрать другую модель (согласно приведенной ниже таблицы кодовых обозначений моделей кондиционеров), скорость перебора кодовых обозначений моделей можно увеличить зажав кнопки «Temp-» или «Temp+» более чем на 3 секунды.
4. Следите при этом за кондиционером - если он включится, выйдите из режима настройки нажав кнопку «SET».
5. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаги 2-4.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА:

Установите таймер включения/выключения кондиционера путем нажатия на кнопку «TIMER ON/OFF». Для срабатывания таймера пульт ДУ должен быть направлен на приемник кондиционера.

Блокировка от детей.

Зажмите кнопку «FAN», затем зажмите на 3 секунды кнопку «MODE» – на дисплее появится значок блокировки.

Зажмите кнопку «FAN», затем зажмите на 3 секунды кнопку «MODE» – с дисплея исчезнет значок блокировки.