

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ФИГУРА НА ПОДСТАВКЕ



Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная фигура на подставке — это оригинальное решение для украшения интерьера, который помогает создать атмосферу праздника и уюта в доме. Автономное питание от батареек позволяет разместить светильник в любом удобном месте. Может использоваться как дополнительный источник света или ночник.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фигура на подставке – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20 (использовать только в помещении)
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Климатическое исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Цвет свечения	Режим свечения	Источник света	Размер	Питание	USB	Напряжение питания
513-025	«Новогодний поезд с мелодией»	RGB	Смена цвета	6 LED	30,5 см	3 × AA	Да	5 В
513-032	«Елочка»	RGB	Смена цвета	1 LED	25 см	3 × LR44*	Нет	4,5 В
513-033	«Ель»	Белый	Постоянное	16 LED	51 см	3 × AAA	Нет	4,5 В
513-034	«Подсвечник со свечками»	Белый + желтый	Постоянное	4 LED	50 см	3 × AAA	Нет	4,5 В

*Батарейки входят в комплект поставки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться светодиодной фигурой в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию светодиодной фигуры, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Фигуры также можно использовать, подключив к USB-разъему какого-либо устройства или адаптеру питания 5 В. Для этого используйте USB-кабель питания с разъемом 3.5×1.1 мм, входящий в комплект (кроме моделей без USB).
- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия составляет 4 часа. Повторное включение изделия необходимо осуществлять после перерыва продолжительностью 1 час.
- Если устройство не работает, проверьте USB-кабель питания или работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте светодиодную фигуру и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Для включения фигуры переключите кнопку on/off на нижней части устройства.
- Если изделие не работает, проверьте работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней части изделия.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики».
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки светодиодной фигуры используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.