

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

**Адрес изготовителя:** 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

**Адрес импортера:** 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 32” С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



Арт: 60-0217

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Напольный вентилятор DUX – это простой в управлении прибор, позволяющий создать комфортный микроклимат в помещении даже в самый жаркий день. Оснащен прочным и надежным корпусом из высококачественного пластика. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично впишется в любой интерьер.

Предназначен для равномерного распределения потоков воздуха в помещении и создания комфортного климата.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Электросеть 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	45 Вт
Количество скоростей	3
Класс защиты	II
Класс IP	IP23
Регулировка высоты	10 см
Угол поворота	80°
Угол наклона	10°
Длина провода	1,5 м
Цвет	Белый
Размеры устройства (ШхВ)	28х100 см
Вес	2,3 кг
Срок службы	36 месяцев

## КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

- Вентилятор – 1 шт.
- Пульт ДУ – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства.
- Не касайтесь лопастей рукой или твердым предметом, пока вентилятор не остановится, во избежание несчастных случаев.
- Не тяните кабель питания слишком сильно, чтобы он не оторвался.
- Если шнур поврежден, его следует заменить только в ремонтной мастерской, указанной производителем.
- Убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания перед удалением защитного ограждения.
- Используйте мягкую ткань для удаления масляных пятен. Не ударяйте по лопастям и не гните их.
- Обязательно используйте устройство в месте, защищенном от дождя или брызг.
- Использовать в недоступном для детей месте при температуре +5...+25 °С.
- Кабель питания не подлежит замене. Если кабель поврежден, прибор следует утилизировать.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- При обнаружении неисправностей следует обратиться в место приобретения.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
- ⚠ Не используйте устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправностей/механических повреждений.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выберите подходящее место для вентилятора. Всегда выбирайте безопасное место в соответствии с Важными мерами безопасности. Помещая вентилятор на стол или полку, всегда следите за тем, чтобы шнур питания не висел там, где его можно случайно потянуть, что приведет к падению вентилятора.

Вставьте вилку в подходящую розетку. Нажмите кнопку «POWER», чтобы выключить вентилятор. Нажмите кнопку «SPEED», чтобы установить желаемую скорость «LOW», «MED», «HIG». Таймер: установка таймера для работы вентилятора на 0,5 ч, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 2,5 ч, 3 ч, 3,5 ч, 4 ч, 4,5 ч, 5 ч, 5,5 ч, 6 ч, 6,5 ч, 7 ч и максимальное Допустимое время составляет 7,5 ч, установленное на требуемое время. Нажмите кнопку «MODE», чтобы перейти от нормального, естественного режима к сну. Нажмите «OSC», чтобы запустить или остановить колебание головки вентилятора.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Снимите крышку батарейного отсека с пульта дистанционного управления.
2. Вставьте одну батарею (CR2025).
3. Осторожно закройте крышку аккумуляторного отсека.

## КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

Поверните циферблат по часовой стрелке, чтобы выбрать желаемую скорость. Чтобы установить скорость с колебанием, поверните ручку против часовой стрелки.

## УХОД И ОЧИСТКА

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в задней части основного корпуса были свободны от пыли или пуха – при необходимости используйте пылесос, чтобы удалить их. Не щупайте отверстия для удаления ворса.

- Детали вентилятора следует очищать мягким мылом и влажной тканью или губкой. Не допускайте попадания воды или другой жидкости в корпус двигателя.
- Тщательно удалите мыльную пленку чистой водой.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить отделку поверхности компонентов вентилятора.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С при влажности до 70%.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.