

REXANT

Руководство по эксплуатации

МЕТЕОСТАНЦИЯ С БЕСПРОВОДНЫМ ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ



Арт. 70-0595

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Метеостанция с беспроводным внешним датчиком предназначена для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения одно-временно, а также измеряет влажность воздуха внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	• Метеостанция - 3 x AAA • Выносной датчик - 2 x AA
Диапазон рабочих температур термометра в помещении	0...+50 °C (+14...+122 °F)
Диапазон рабочих температур внешнего датчика	-40...+70 °C (-58...+194 °F)
Выносной датчик	Дальность 30 м
Размеры термометра	58x40x13 мм
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Метеостанция - 1 шт..
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

ФУНКЦИИ

- Регистрация максимального и минимального значений температуры.
- Единица измерения температуры °C/°F изменяется.
- 2 режима отображения времени: 12 часов / 24 часа.
- Функции будильника и таймера выключения (по умолчанию выключение через 5 мин).
- Отображение на экране: месяц, число, день недели, часы, минуты, внешнюю и внутреннюю температуру.
- Установка года: от 2000 до 2099.

Функция Действие		Time Время	Alarm Будильник	Down Вниз	Up Вверх	Snooze / Light Таймер / подсветка	Mem Память
Основной режим	Нажать	—	Переключиться на экран установки будильника	Переключение °C / °F	Переключение режима 12 / 24 часа	Подсветка	Переключение °C / °F
	Удерживать	Вход в режим установки времени	Вход в режим установки будильника	—	Включить радио-синхронизацию	—	—
Установка времени	Нажать	Подтвердить установку	—	1 шаг назад	1 шаг вперед	Подсветка	—
	Удерживать	—	—	8 шагов / 1 секунда назад	8 шагов / 1 секунда вперед	—	—
Установка будильника	Нажать	—	Подтвердить установки будильника	1 шаг назад	1 шаг вперед	Войти в режим отложенного будильника	—
	Удерживать	—	—	8 шагов / 1 секунда назад	8 шагов / 1 секунда вперед	—	—

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Перед длительной транспортировкой или хранением извлеките батарейку из термометра.
- Не роняйте изделие.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в изделие. Ремонт должны проводить квалифицированные специалисты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Стандартный режим

- Удерживайте клавишу «Время»(Time), чтобы войти в режим установки времени.
- Нажмите на клавишу «Будильник»(Alarm), чтобы войти в режим установки будильника.
- В стандартном режиме нажмите клавиши С/Ф или «Вниз»(Down), чтобы переключить режим отображения температуры воздуха Цельсий/Фаренгейт.
- В стандартном режиме нажмите клавишу «Таймер/Подсветка»(Snooze/Light), чтобы подсветить дисплей на 5 секунд.

Установка времени

- В стандартном режиме удерживайте клавишу «Время»(Time) 2 сек, чтобы войти в режим установки времени.
- Последовательность установки: Часы » Минуты » Год » Месяц » Дата » Выход.
- Устанавливаемый элемент (значение часа) начнет мигать.
- Нажмите клавишу «Вверх»(Up) один раз для изменения настроек по возрастанию на один шаг, удерживайте эту клавишу 2 секунды для изменения настроек на 8 шагов/ 1 секунду.
- Нажмите клавишу «Вниз»(Down) один раз для изменения настроек по убыванию на один шаг, удерживайте клавишу эту 2 секунды для изменения настроек на 8 шагов/ 1 секунду.
- Нажмите на клавишу «Время»(Time), чтобы подтвердить установку значения времени и перейти в настройки следующего параметра (минут, года, месяца, даты). Настройка этих параметров осуществляется аналогично. После того как все временные значения будут настроены, нажмите на клавишу «Время»(Time) и прибор вернется к стандартному режиму работы.

Установка будильника

- В стандартном режиме удерживайте клавишу «Будильник»(Alarm) 2 секунды чтобы войти в режим установки будильника.
- В режиме установки будильника нажмите «Вверх»(Up), чтобы вкл./выкл. будильник.
- В режиме установки будильника удерживайте клавишу «Будильник»(Alarm) в течении 2 чтобы войти в режим установки времени срабатывания будильника.
- Последовательность устанавливаемых элементов: Часы » минуты » Выход.
- Устанавливаемый элемент (значение часа) начнет мигать.
- Нажмите клавишу «Вверх»(Up) один раз для изменения настроек по возрастанию на один шаг, удерживайте клавишу 2 секунды для изменения настроек на 8 шагов/ 1 секунду.
- Нажмите клавишу «Вниз»(Down) один раз для изменения настроек по убыванию на один шаг, удерживайте клавишу 2 секунды для изменения настроек на 8 шагов/ 1 секунду.
- Нажмите на клавишу «Будильник» (Alarm) чтобы перейти к установке значения минут. Установка производится кнопками «Вверх» (Up) и «Вниз» (Down) аналогично с часами.
- После установки времени нажмите клавишу «Будильник» (Alarm) для подтверждения установки и возвращения в стандартный режим работы.

Функции будильника

- Будильник звонит в течение 2 мин.
- Во время срабатывания будильника нажмите клавишу «Таймер/Подсветка» и будильник сработает еще раз через 5 минут. При нажатии любой другой клавиши будильник выключается.

Отображение значений температуры

- Показывает: внутреннюю температуру от 0°C до 50°C, а также температуру на улице: от -40°C до 70°C.

Радиосинхронизация

- После установки батареек и проверки температуры устройство автоматически войдет в режим радиосинхронизации на 3 минуты.
- В стандартном режиме удерживайте клавишу «Вверх»(Up) 3 секунды, чтобы сбросить настройки.
- Радиосинхронизация включается на 3 минуты каждый час, если время не синхронизировалось.
- При отсутствии устойчивого сигнала с тем же идентификационным кодом для текущего канала, радиосинхронизация включится на 3 минуты, чтобы сбросить настройки кодировки. В такой ситуации экран температуры восстановится при наличии устойчивого сигнала. При отсутствии сигнала для радиосинхронизации, корректировка будет включаться каждый час на 3 минуты.

Включение или Перезагрузка

- При включении или перезагрузке ЖК дисплей отображает все значки в течение 3 сек. -> входит в стандартный режим после звукового сигнала-> проверяет температуру-> входит в режим радио-синхронизации.
- Будильник по умолчанию установлен на 0:00.
- Время по умолчанию в режиме 24 часа.
- Температура по умолчанию в градусах по Цельсию°C.

УХОД

Периодически очищайте изделие сухой мягкой тканью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Если показания на дисплее начали тускнеть - замените батарейку.
- Используйте только алкалиновые батареи.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30...+50 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в упаковке производителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРANЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территорию Российской Федерации.

Изготовитель: Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джия ши трейдинг Ко., ЛТД

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо road No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060,

Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

