

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМНАТНО-УЛИЧНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ И БЕСПРОВОДНЫМ ДАТЧИКОМ



70-0597

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования метеостанции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Метеостанция REXANT с беспроводным датчиком предназначена для измерения показаний температуры и влажности как в помещении, так и на улице.

Изделие имеет функцию отображения времени, календаря и прогноза погоды. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значение температуры и влажности.

Метеостанция REXANT идеально подходит для использования в домашних условиях, в офисе, а также в учебных и медицинских учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения температуры внутри помещения: 0...+50 °C
- Диапазон измерения температуры снаружи: -30...+70 °C
- Температурный допуск: ± 1 °C
- Диапазон измерения влажности внутри и вне помещения: 20-95%
- Диапазон календаря: 2000-2099 гг.
- Источник питания: 3 x AAA 1,5 В для метеостанции, 2 x AAA 1,5 В для датчика (в комплект не входит)
- Габариты изделия: 18,3x2,5x12,5 см
- Подсветка: светодиодная, светится 6 секунд
- Кнопки: сенсорные «SET», «CH/Δ», «MEM/∇»
- Уровни прогноза погоды: солнечно, солнечно и пасмурно, пасмурно, дождливо
- Наличие беспроводного датчика: есть
- Частота работы беспроводного датчика: RF 433 МГц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Метеостанция – 1 шт.
- Беспроводной датчик – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.

- Метеостанция предназначена для использования в помещении. Беспроводной датчик предназначен для эксплуатации вне помещения.
- Не располагайте изделие в местах с повышенной температурой (рядом с обогревателями, батареями, печами, каминами и т. д.).
- Не допускайте попадания влаги на метеостанцию.
- Не роняйте изделие.
- Если не собираетесь использовать изделие — извлеките батарейки из метеостанции и беспроводного датчика.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в метеостанцию. Ремонт должны производить квалифицированные специалисты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките метеостанцию и беспроводной датчик из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/механических повреждений.
- ⚠ Не используйте изделие, если оно имеет признаки неисправностей/механических повреждений.
2. Установите батарейки в отсек метеостанции и беспроводного датчика с соблюдением полярности, закройте крышку, и изделие начнет работать.
3. Установите беспроводной датчик на улице.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАСТРОЙКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

После включения войдите в режим приема RF на 3 минуты, затем войдите в режим по умолчанию:

- Отображение времени: 00:00, 24-часовая система
- Календарь: 1 января 2018 г.
- Единица измерения температуры: °C
- Отображение текущей температуры и влажности в помещении
- Наружная температура и влажность: --.-, --

ФУНКЦИИ КНОПОК

- В обычном режиме отображения нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы войти в режим настройки времени; нажмите «SET» для переключения между °C и °F.
- В обычном режиме отображения нажмите «CH/Δ» для переключения различных каналов; нажмите и удерживайте кнопку «CH/Δ» для повторной регистрации.

- Во время настройки нажмите «СН/Δ» для увеличения параметра; нажмите и удерживайте «СН/Δ» для быстрого увеличения параметра.
- В обычном режиме отображения нажмите «МЕМ/∇», чтобы проверить записи значений MAX/MIN температуры и влажности; нажмите и удерживайте «МЕМ/∇», чтобы очистить записи истории.
- Во время настройки нажмите «МЕМ/∇» для уменьшения параметра; нажмите и удерживайте «МЕМ/∇», для быстрого уменьшения параметра.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- В обычном режиме отображения нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы войти в режим настройки времени -> настраиваемый параметр начнет мигать.
- Последовательность настройки: год – месяц – дата – формат 12/24 – час – минута.
- С помощью кнопки «СН/Δ» настройте параметры.
- Если в режиме настройки времени в течение 15 секунд не выполняется никаких действий, метеостанция возвращается в обычный режим и установленные настройки сохраняются автоматически.

RF-ПРИЕМ

- После включения метеостанция автоматически начнет прием радиосигнала от беспроводного датчика.
- Нажмите и удерживайте «СН/Δ» для повторной регистрации; нажмите «СН/Δ» для последовательной проверки данных различных каналов: СН1 – СН2 – СН3.
- После регистрации данные о наружной температуре и влажности будут соответственно обновлены и выведены на дисплее метеостанции.
- Если канал зарегистрирован, но не получает данные в течение 60 минут, на дисплее вместо данных о наружной температуре и влажности будет отображаться «-. -».
- Радиочастотный прием будет длиться 3 минуты, если данные получены успешно, тогда прием синхронизации будет продолжен, если нет, тогда радиочастотный прием будет пытаться каждый час в течение 3 минут, но идентификатор канала не будет сохранен.
- Во время приема на ЖК-дисплее мигает символ RF.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

- 4 уровня отображения прогноза погоды: солнечно, солнечно и облачно, пасмурно, дождливо.
- Дождливо при влажности выше 85%
- Солнечно или солнечно и облачно при влажности ниже 35%.
- Если данные о влажности увеличиваются более чем на 5% в течение 15 минут, прогноз изменится с солнечно на солнечно и облачно, или с солнечно и облачно на пасмурно, или с пасмурно на дождливо; если данные о влажности снижаются более чем на 5% в пределах 15 минут – прогноз изменится в обратной последовательности.

УХОД

Периодически очищайте изделие сухой мягкой тканью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Если показания на дисплее начали тускнеть – замените батарейку в метеостанции.
- Если на дисплее метеостанции отображается индикатор разряда батареи беспроводного датчика – замените в нем батарейки.
- При установке новой батарейки соблюдайте полярность.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C и относительной влажности до 30%.
- Перед хранением извлеките батарейку из метеостанции и беспроводного датчика.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -20...+50 °C.
- Значение относительной влажности не должно превышать 30%.
- Перед транспортировкой извлеките батарейку из метеостанции и беспроводного датчика.

- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для метеостанции гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильное использование, не соответствующее данному руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VI. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co...Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

