

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛОВУШКА ДЛЯ ОС НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ



71-0031



НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ловушка для ос на солнечной батарее (далее ловушка, устройство) предназначена для использования на открытом воздухе. Просто поместите ловушку с небольшим количеством приманки в удаленном от людей месте. Попав внутрь ловушки, насекомые уже не смогут выбраться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ловушка для ос – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус действия	30 м
Источник питания	Перезаряжаемая батарея NiMH 2 В
Заряд батареи	40 мАч
Размер панели	3х3 см
Класс защиты	III
IP	IP44
Материал	Пластик ABS
Рабочая температура	+5...+50 °С
Размеры	9х11,5 см
Вес	150 г
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
- Открутите крышку и наполните ловушку приманкой (вода с сахаром, мясо, сок и т. д.).
- Плотнo закрутите крышку и установите ловушку на открытом месте.
- В темное время суток, для большей эффективности, включите подсветку соответствующей кнопкой внизу крышки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой.

- Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.