# hälsa

# БЕСПРОВОДНАЯ WI-FI КАМЕРА HSL-S-101W

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за покупку продукции торговой марки HALSA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования камеры видеонаблюдения.

#### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная Wi-Fi камера HALSA HSL-S-101W отлично подойдет как для домашнего использования, так и для коммерческих организаций. Специальное крепление позволяет установить камеру в любом месте под любым углом, а поворотный механизм камеры способствует наблюдению за всем происходящим на 360° по горизонтали и 90° по вертикали.

Благодаря встроенным динамикам и микрофону можно слышать все, что происходит рядом с камерой, а также передавать голосовые сообщения.

6 инфракрасных датчиков позволяют наблюдать за объектом не только днем, но и в ночное время суток на расстоянии 5-10 метров.

Wi-Fi камера проста в использовании. Нужно только подключить устройство к своему Wi-Fi роутеру, и у вас появится возможность наблюдать за происходящим в реальном времени из любой точки мира. Необходимо всего лишь иметь при себе смартфон/планшет на базе Android или iOS с доступом в интернет.

Благодаря датчику движения камера может записывать только те моменты, когда в радиусе обзора устройства происходит движение, при этом отправив вам оповещение в виде уведомления в приложении. С помощью камеры можно следить за передвигающимся объектом.

Данная функция легко настраивается в приложении «Securic Smart Life», которое не занимает много места и просто в управлении.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный процессор	XM530						
Датчик изображения	F37						
Встроенная операционная система	LINUX OS						
Видео							
Разрешение	720 P/1080 P						
Сжатие видео	Смарт-камера Н.264 +						
Угол поворота камеры	Горизонтальный: 355° Вертикальный: 90°						
Датчик движения	Есть						
Низкая освещенность	0.1LUX/F1.2						
Снимок экрана	Есть						
Аудио							
Стандарт кодирования	G.711						
Размер видеофайла	2,5 ГБ-4,5 ГБ/день						
Режим записи видео	<ul> <li>Ручная запись</li> <li>Запись обнаружения движения</li> <li>запись по расписанию</li> <li>запись будильника</li> </ul>						
Хранение видеозаписей	Объем памяти TF-карты/облако						
Резервное копирование	Есть						
Alarm trigger	- Видео Push - Запись будильника - Захват экрана - Отправка по электронной почте						
Сеть	<u>.</u>						
Сетевой интерфейс	1 x RJ45, 10/100M10-100 Base-T, самонастраиваемый порт Ethernet						
Сетевой протокол	Поддержка TCP/IP, RTSP, ONVIF и т. д.						
Режим передачи	P2P, Smart Cloud Sever						
Подключение Wi-Fi	Развертка QR-кода, подключение к сетевому кабелю, точка доступа AP						
Расширение							
ТF карта (не входит в комплект поставки)	Максимальная поддержка до 128 ГБ						

Кнопка сброса к заводским настройкам	Есть					
Блок питания						
Мощность	DC 5 V 1.5 A					
Потребляемая мощность	5 BT					
Режим установки	Горизонтальный, настенный, потолочный					
Размеры						
Объектив камеры	Ø 3,6 мм					
Размер камеры	65x65x119 мм					
Материал корпуса	ABS-пластик					

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Wi-Fi камера 1 шт.
- Кабель micro USB 1 шт.
- Адаптер сетевой 1 шт.
- Рамка для монтажа 1 шт.
- Саморезы 2 шт.
- Дюбели 2 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством и его комплектующими, если они повреждены или имеют признаки неисправности.
- Не роняйте камеру.
- Не допускайте попадания воды на камеру. Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте химические средства для очистки камеры. Чистку камеры рекомендуется выполнять мягкой сухой/хорошо отжатой, смоченной в мыльном растворе, тканью.
- Камера поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц не поддерживаются.
- Рекомендуется вставлять/извлекать SD-карту после включения/ выключения устройства. Убедитесь, что SD-карта правильно установлена и имеет формат FAT32.
- Эксплуатация камеры допускается при температуре -20...+55 °С и относительной влажностью не более 90%.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките камеру вместе со всеми комплектующими из коробки и освободите от прочей упаковки.
- Проведите наружный осмотр устройства и комплектующих. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/механических повреждений. Кабель micro USB не должен иметь резких перегибов.
- ▲ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/ механических повреждений!
- 3. Вставьте SD-карту в камеру.
- ▲ Рекомендуется вставлять/извлекать SD-карту после включения/ выключения устройства. Убедитесь, что SD-карта правильно установлена и имеет формат FAT32.
- 4. Подключите кабель micro USB к электросети через сетевой адаптер.
- Включите устройство, подключив кабель micro USB к камере через USB-порт, расположенный на задней части камеры.
- 6. При включении камеры вы услышите звуковой сигнал «Wait for WiFi config».
- ▲ Если при включении камеры не было звукового сигнала нажмите на кнопку «Reset» и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы вернуться к заводским настройкам.



Расположение кнопки «Reset»

## НАСТЕННАЯ/ПОТОЛОЧНАЯ УСТАНОВКА КАМЕРЫ



- 1. Просверлите в стене/потолке 2 отверстия.
- 2. Установите дюбели в отверстия.



 Установите на стену/потолок рамку для монтажа, совместив отверстия рамки с отверстиями в дюбелях.

4. Закрепите рамку саморезами.



 Установите камеру на рамку для монтажа, поверните по часовой стрелке и потяните в сторону, противоположную стене/потолку, для окончательного закрепления камеры на рамке.

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «Securic Smart Life»

 Найдите приложение «Securic Smart Life» в App Store/Google Play или отсканируйте QR-код ниже:



- Установите приложение на свое устройство.
- Значок приложения появится на вашем смартфоне или планшете после завершения установки.
- 4. Запустите приложение:
- а) Если у вас еще нет учетной записи в приложении «Securic Smart Life»:

 Нажмите «Создать новую учетную запись», войдите на страницу «Политика конфиденциальности», нажмите «Согласен», чтобы войти на страницу регистрации.

 Система автоматически выбирает текущую страну/регион, или вы можете выбрать страну/регион вручную.

Укажите адрес электронной почты, затем нажмите «Получить проверочный код».

 На указанный адрес придет проверочный код, который необходимо ввести в приложение.

 Завершите регистрацию учетной записи, установив пароль и нажав «Завершить».



Введите	код подтвер	ождения	установить пар
			6-20 символов, включая буквы и цифры
-		Adapt reserves	
las restricto	and the second second		
lat rearrange	age of the local years		
1	2	3	
1	2	3 	
1 4 ••••	2 5 8	3 .6 .9	

b) Если вы уже зарегистрировали учетную запись:

 Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи», чтобы перейти на страницу входа.

 Система автоматически выбирает текущую страну/регион, или вы можете выбрать страну/регион вручную.

Введите зарегистрированный адрес электронной почты и пароль.
 Для входа в систему нажмите «Вход».

arwissut ♥ 210 ···· €	<
	Войти
S	Russia
U.S.	example halsa@mail.ru
	Brog
	Tablete reports
Вард с использованием существующей учетной записи	G
	Proscypacjie celevalisty violate contracties cliente Datalocatesticoca Scotalaeven - Datectima scientestesuraturaloctie

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Добавить камеру в приложение можно тремя способами:

- 1. Добавление устройства вручную.
- 2. Автоматическое сканирование устройства.
- 3. Проводное подключение.

Добавление устройства вручную:



- Включите Wi-Fi на своем смартфоне/планшете. Запустите приложение.
- Нажмите «Добавить устройство» или «+» на главной странице приложения.
- Выберите вкладку «Добавить вручную», затем нажмите «Видеонаблюдение» => «Смарт-камера».

10.004		Panetra		201204	-		-
-	22	12	12	Transformer and	۲		5
11 MI	Pyanna pecify	Parethal Olyhoot	Northal (MU)	Springer 1	Crapt Howers	Tend papers	10
	12	22				-	
withere t.	Priami Indi	Printed -		Batasse 1.	-		
		Operatives.		Revenue Aparticipae	Cardia	Access Cartle	
10 July 10		1.22	(-22)	bearing on the			
-	10.01	Spectra Signal	Name and Address	Sectors	No-Textu		
-		berereran		Representa-			
				-			

4. Поставьте галочку, затем нажмите «Далее».



5. Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль. Нажмите «Далее».

Если ваш Wi-Fi составляет пожалуйста, сначала установил ГГа. Общие рекликтизации по маршрутизатора	5-T/u, e ero ka 2,4 acrpoles
-	
U) (8	
a 2.404 a	5 <sub>0Hz</sub>
💎 Kv_50_plus	. 19
a	

- ▲ Камера поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц не поддерживаются.
- Поднесите экран смартфона/планшета с QR-кодом к камере, расстояние между ними должно быть 15-20 см. Держите ровно смартфон/планшет во время сканирования.



 Когда прозвучит звуковой сигнал «Connect router», а затем «Connect internet», нажмите «Услышал звуковой сигнал» и дождитесь подключения.



- ▲ Убедитесь, что Wi-Fi роутер, смартфон/планшет и камера находятся как можно ближе друг к другу для максимально быстрого подключения устройства.
- Камера успешно добавлена. При необходимости переименуйте название камеры.

Завершено											HD)	Завершено
Устройство успешно добавлено С 2 Устройство успешно добавлено Устройство успешно добавлено	Устройство услешно добак Ина устройства Канера			50E.7	ено		1	Устройство успешно добавлено Сереканера / истройство успеше добавлено				
			01	мен			c	окра	ыл			
	й	ц	У	к	e	н	r	ω	щ	3	x	
	φ	ы	в	a	п	p	0	л	д	ж	э	
	0	я	ч	c	м	и	т	ь	б	ю	0	
	123		B	÷		Пре	ster			fortor		

#### Автоматическое сканирование устройства:

- 1. Включите Wi-Fi на своем смартфоне/планшете.
- 2. Запустите приложение.
- Нажмите «Добавить устройство» или «+» на главной странице приложения.
- Выберите вкладку «Автоматическое сканирование». Нажмите «Начать сканирование» для поиска устройства. Когда устройство будет найдено – нажмите «Далее».



 Камера успешно добавлена. При необходимости переименуйте название камеры.

#### Проводное подключение:

1. Подключите камеру к роутеру при помощи сетевого кабеля.



- 2. Запустите приложение.
- Нажмите «Добавить устройство» или «+» на главной странице приложения.
- Выберите вкладку «Добавить вручную», затем нажмите «Видеонаблюдение» => «Смарт-камера».
- Выберите способ подключения «Cable». Поставьте галочку, затем нажмите «Далее».



 Когда камера будет найдена, нажмите «+» и дождитесь подключения.



 Камера успешно добавлена. При необходимости переименуйте название камеры.

## ИНТЕРФЕЙС КАМЕРЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- 1. Настройка и управление устройством
- 2. Уровень сигнала Wi-Fi
- 3. Переключение звука
- 4. SD/HD-разрешение
- 5. Полноэкранный режим
- 6. Снимок экрана
- 7. Голосовой чат
- 8. Запись видео в реальном времени
- 9. Воспроизведение видео
- 10. Облачное хранилище
- 11. Управление РТZ (управление произвольным поворотом камеры)



## НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Нажмите на значок «Настройка и управление устройством» (1) для настройки камеры:

- Имя устройства изменить имя, значок и местоположение устройства.
- Информация об устройстве просмотр ID-устройства, мощности сигнала Wi-Fi, IP-адреса, Mac-адреса, часового пояса устройства.
- Обнаружение движения возможность включить/выключить функцию отслеживания движения и оповещения при обнаружении движения, настроить чувствительность сигнала обнаружения движения, а также настроить оповещение таймера.
- Покупка дополнительных услуг облачное хранилище видео (необязательно в соответствии с потребностями клиентов).
- Общий доступ к устройствам добавить учетную запись, чтобы предоставить другим пользователям доступ к камере.
- Информация о прошивке поддержка дистанционного обновления ОТА (не отключайте устройство во время обновления).
- ∆ Устройство будет самостоятельно обновляться время от времени.

## дополнительные услуги

Нажмите «Профиль» на главной странице приложения, затем нажмите «Дополнительные услуги»:

 Умное обнаружение с искусственным интеллектом: нажмите на изображение события, отправленное умной камерой;  Облачное хранилище видео: после покупки услуги устройство может шифровать и загружать видеозаписи на сервер, и пользователь имеет возможность просмотреть записанное видео в любое время в приложении;

Уведомление на мобильный телефон: после покупки услуги камера может автоматически отправлять оповещения на номер мобильного телефона пользователя при срабатывании условия уведомления. На устройстве предусмотрено уведомление на несколько номеров, что обеспечивает безопасность вас и вашей семьи в любое время и в любом месте.

## ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки камеры используйте мягкую сухую/хорошо отжатую, смоченную в мыльном растворе, ткань.

- ▲ Не используйте для чистки: химически активные и агрессивные чистящие средства.
- А Не допускайте попадания воды на устройство.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -20...+50 °C и относительной влажностью не более 95%.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -20...+50 °С и относительной влажностью не более 95%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Решение				
Не удается добавить устройство в приложение	<ol> <li>Убедитесь, что смартфон/ планшет и устройство подключе- ны к Wi-Fi роутеру 2,4 ГГц.</li> </ol>				
	2. Убедитесь, что введен пра- вильный пароль Wi-Fi.				
	<ol> <li>Всли после выполнения пунк- тов 1 и 2 добавить устройство не удалось – рекомендуется пе- резагрузить устройство или вы- ключить устройство и повторить попытку.</li> </ol>				
Камера реального времени недо- ступна в приложении	Проверьте мощность сигнала Wi-Fi. Также можете разместить камеру рядом с Wi-Fi роутером. Если изображение не появилось в приложении, перезагрузите устройство и добавьте его снова.				
Почему камера все еще находит- ся в списке устройств в приложе- нии после перезагрузки?	Перезагрузка устройства сбра- сывает только конфигурацию сети камеры и не может изме- нить конфигурацию в прило- жении. Войдите в приложение, чтобы удалить камеру из спис- ка: нажмите на значок камеры и удерживайте. В появившемся окне меню поставьте галочку напротив устройства и нажмите «Удалить устройство».				
Как подключить камеру к другому Wi-Fi роутеру?	Удалите камеру из приложения и перезагрузите, а затем снова до- бавьте устройство в приложение.				

Почему устройство не может идентифицировать SD-карту?	Рекомендуется вставлять/из- влекать SD-карту после вклю- чения/выключения устройства. Убедитесь, что SD-карта пра- вильно установлена и имеет формат FAT32. Приложение выдаст оповеще- ние «Не удалось найти SD-кар- ту» в случае, если у смартфона/ планшета или устройства неста- бильное подключение к сети.
Устройство подключено к сети и произошло условие, для кото- рого настроено уведомление, но на смартфон/планшет не при- шло оповещение.	Сначала посмотрите в настрой- ках смартфона/планшета, что приложение может отправлять оповещения. При срабатывании условия уведомления на экране вашего смартфона/планшета появится сообщение. Установите звуко- вые уведомления или вибрацию на смартфоне/планшете. При просмотре видео в реаль- ном времени в приложении вы не можете получать оповещения от просматриваемой камеры, т. к. просматриваемой камеры, т. к. просмотре видео в реальном времени по умолчанию подра- зумевает, что пользователь со- средоточен на видео и необхо- димости в оповещении нет. В устройстве используется усовершенствованный умный алгоритм подачи сигнала тре- воги, для исключения слишком частой отправки оповещений и записи всех уведомлений и видео.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил безопасности, эксплуатации, транспортировки, хранения, очистки и ухода указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zheljang, China. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

