

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего руководства по эксплуатации.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если такие имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в руководстве по эксплуатации или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

« » 20 г.

(фамилия покупателя)

(подпись покупателя)

(М.П.)

Уполномоченный представитель продающей организации

(Подпись)

(ФИО)

Изготовитель: «Нингбо жи ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо road no 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинция, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)

**БИНОКУЛЯР МОНТАЖНЫЙ
1.8X / 2.3X / 3.7X / 4.8X
С LED ПОДСВЕТКОЙ**



12-0401

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием бинокуляра монтажного с подсветкой, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Бинокуляр монтажный предназначен для работ с мелкими деталями. Применяется при пайке, моделировании, ювелирной обработке, а также при работе с мелкими деталями. Прибор оснащен LED подсветкой, которая позволяет проводить работы при недостаточном освещении. Питание осуществляется от четырех батареек типа AAA. Предусмотрено удобное налобное крепление, регулируемое по размеру.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Бинокуляр монтажный с линзами: 1 шт;
- Руководство по эксплуатации: 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания подсветки: 6 В

Источник питания: 4 батарейки, тип AAA (не входят в комплект)

Источник света: 2 LED

Оптическая сила линзы: 1.8x/2.3x/3.7x/4.8x

Диагональ основной линзы: 91 мм

Материал линз: акриловое стекло

Материалы корпуса: пластик

Степень влагозащиты: IP20

Цвет: черный

Срок службы: 5 лет

СХЕМА НАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМОГО УВЕЛИЧЕНИЯ:

Лупа №1 – 1,8X

Лупа №1 + Лупа №2 – 2,3X

Лупа №1 + Лупа №3 – 3,7X

Лупа №1 + Лупа №2 + Лупа №3 – 4,8X

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобное регулируемое по размеру головы крепление
- Настройка формата увеличения без разбора бинокуляра.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из упаковки.
2. Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3. Для включения и выключения подсветки изделия, необходимо использовать кнопку, находящуюся на корпусе.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Только для использования внутри помещения
- Рабочая температура должна быть в диапазоне +5...+ 35 °C
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 60 %

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Действия при возникновении неисправностей
Подсветка не включается	<ul style="list-style-type: none">Удостоверьтесь, что температура окружающего воздуха в пределах допустимого диапазона.Проверьте наличие источника питания.Если причина неисправности не была устранена, то в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.
Обнаружены иные неисправности	В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

В процессе использования изделия не предпринимайте действий, которые могут нарушить его эксплуатационные характеристики или нанести вред здоровью пользователя и окружающим:

- Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра под прямыми солнечными лучами.
- Не включайте прибор мокрыми руками.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

При загрязнении линзы протереть чистой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °C и влажности до 60 %.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.