

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (эффективность аккумулятора может быть снижена ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/ или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

КОЛЛЕКЦИЯ БАЛИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку светильника на солнечной батарее. Перед началом использования светильника, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники предназначены для автономной подсветки и освещения пешеходных дорожек, тропинок, цветников, а также различных архитектурных деталей ландшафта. Заряжаются от прямых солнечных лучей, не требуют подключения к электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	602-2408	602-2409	602-2410	602-2411	602-2412
Наименование	Светильник садовый Бамбук	Светильник садовый Тростник	Светильник садовый Тростник	Светильник садовый Бамбук	Светильник садовый Шанти
Цвет свечения	Теплый белый 3000 К				
Количество световых точек	1				
Напряжение аккумулятора, В	1,2				
Напряжение солнечной батареи, В	1.2				
Температурный режим использования	-10...+40 °С				
Материал	Пластик+металл				
Аккумулятор	AA300mAh NI-MH	AA300mAh NI-MH	AA600mAh NI-MH	AA600mAh NI-MH	AAA600mAh NI-MH
Время зарядки	6 часов				
Время работы на полном заряде	6-8 часов				
Режим работы	1				
Степень защиты	IP65				
Размер изделия, мм	180x150x150	225x150x150	355x245x245	295x255x255	218x170x170
Срок гарантии, г	1				
Срок службы, г	5				

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой необходимо провести наружный осмотр светильника. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений солнечной панели, рассеивателя и других частей светильника.
- Снимите крышку светильника.
- Удалите изолирующую прокладку у аккумулятора (при ее наличии).
- Включите светильник.
- Верните крышку в исходное положение.
- Установите светильник/гирлянду в удобном месте. Не рекомендуется размещать устройство в местах без доступа к прямым солнечным лучам.
- Следите за тем, чтобы ничего не закрывало солнечную панель.
- Оставьте светильник для зарядки не менее, чем на 5 часов. Рекомендуемое время зарядки аккумулятора — 1 день.
- Светильник включается при помощи переключателя «ON/OFF».

Имеет один режим работы — автоматически включается с наступлением темноты и выключается, когда на панель поступает достаточно света для зарядки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы светильника соблюдайте меры безопасности и условия эксплуатации:

- Следите за чистотой солнечной панели.

В случае возникновения пыли, грязи и т. п., аккуратно удалите ее мягкой тканью.

- Не погружайте светильник в воду.
- В случае пасмурной/облачной погоды рекомендуется продлить время зарядки аккумулятора.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию светильника.
- Не пользуйтесь светильником, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервис-центр производителя или к продавцу.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизируйте светильник согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+40°С.