

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джия Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского,  
д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **НАСТОЛЬНЫЙ USB-ВЕНТИЛЯТОР**



Арт: 60-0214, 60-0215

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Настольный USB-вентилятор DUX идеально подходит для установки на рабочем столе. Стильный прибор предназначен для охлаждения помещения, создания комфорта и уюта. Он изготовлен из прочных, качественных материалов. Кнопка включения/выключения и выбора скоростей обеспечивает комфорт управления вентилятором. Имеет питание от разъема USB, позволяющее подключать вентилятор напрямую к компьютеру или к USB-адаптеру. Предназначен для равномерного распределения потоков воздуха в помещении и создания комфортного климата.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	60-0214	60-0215		
Источник питания	DC 5 В			
Потребляемая мощность	6 Вт			
Диаметр лопастей	13 см			
Кол-во лопастей	3			
Количество скоростей	4			
Длина USB-провода	1,2 м			
Цвет	Белый	Черный		
Класс IP	IP23			
Класс защиты	III			
Размеры устройства (ШxВ), см	27,5x15			
Срок службы	36 месяцев			
	1 скорость	2 скорость	3 скорость	4 скорость
Потребляемая мощность	1,2 Вт	3,2 Вт	4,3 Вт	5,4 Вт
Скорость вращения	1200 об/мин	1860 об/мин	2050 об/мин	2200 об/мин
Максимальная скорость потока вентилятора	2,5 м <sup>3</sup> /ч	4,0 м <sup>3</sup> /ч	4,3 м <sup>3</sup> /ч	5,4 м <sup>3</sup> /ч

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вентилятор – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства.
- Не касайтесь лопастей рукой или твердым предметом, пока вентилятор не остановится, во избежание несчастных случаев.
- Убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания перед удалением защитного ограждения.
- Используйте вентилятор только в сухой среде.
- Этот вентилятор не предназначен для использования в ванной, прачечной и подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами или другими источниками воды.
- Никогда не размещайте вентилятор в местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
- Используйте мягкую ткань для удаления масляных пятен. Не ударяйте по лопастям и не гните их.

- Обязательно используйте устройство в месте, защищенном от дождя или брызг.
- Использовать в недоступном для детей месте при температуре +5...+25 °C.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.

△ Не используйте устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправностей/механических повреждений.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Извлеките вентилятор с USB-шнуром питания из коробки и освободите от прочей упаковки. Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений на вентиляторе и USB-шнуре питания. Шнур не должен иметь резких перегибов.

Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики параметрам сети.

Поставите вентилятор на твердую ровную поверхность.

Установите нужный угол наклона вентилятора.

Установите USB-шнур в порт вентилятора.

Подключите USB-шнур питания к электросети.

Вентилятор можно подключать через USB-порт к компьютеру, ноутбуку, сетевому адаптеру или к прикуривателю в автомобиле (адAPTERы в комплект не входят).

Чтобы включить вентилятор, нажмите на кнопку, расположенную на основании вентилятора.

Вентилятор должен работать на подставке в вертикальной позиции.

Чтобы переключить скорость, нажмите на кнопку, расположенную на основании вентилятора.

Чтобы выключить вентилятор, нажмите на кнопку, расположенную на основании вентилятора 4 раза. После переключения всех скоростей вентилятор отключится.

Если вы не используете изделие – отключите вентилятор от электросети, вытащив USB-шнур питания из USB-порта компьютера/ноутбука/сетевого адаптера/автомобильного прикуривателя.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C при влажности до 70%.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.