



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**АКРИЛОВАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА**

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловые светодиодные фигуры состоят из светодиодов, помещенных внутри акриловой формы. Применяются для оформления и создания новогодней атмосферы в кафе, ресторанах, торговых центрах, магазинах, на площадях, в частных домах и квартирах.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Акриловая фигура – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	Постоянное
Цвет свечения	Белый
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Высота, см	Количество LED, шт.	Батарейки питания*
513-247	«Белый мишка»	20	20	3×AA (3 × 1,5 В)
513-311	«Медвежонок»	22	10	3×AAA (3 × 1,5 В)
513-312	«Медвежонок»	18	16	3×AA (3 × 1,5 В)
513-313	«Медвежонок»	29	20	3×AA (3 × 1,5 В)
513-314	«Олененок в шарфе»	30	24	3×AA (3 × 1,5 В)
513-315	«Медведь»	19	40	3×AA (3 × 1,5 В)
513-316	«Лисенок»	26	30	3×AA (3 × 1,5 В)
513-321	«Олененок»	35	40	3×AA (3 × 1,5 В)
513-322	«Елочка»	22	20	3×AA (3 × 1,5 В)
513-323	«Пингвиненок»	25	20	3×AAA (3 × 1,5 В)
513-324	«Пряничный домик»	20	30	3×AA (3 × 1,5 В)
513-325	«Снеговик на лыжах»	29	30	3×AA (3 × 1,5 В)
513-341	«Белка»	18	12	3×AAA (3 × 1,5 В)
513-346	«Семья снегурей»	16	40	3×AA (3 × 1,5 В)

* Батарейки в комплект не входят.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается использовать фигуру в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию светодиодной фигуры, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать фигуру самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте фигуру и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Перед включением вставьте батарейки, соблюдая полярность.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Переведите выключатель на батарейном отсеке в положение «включено».
- Если фигура не работает, проверьте исправность батареек.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность.
3. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики» (в комплект не входят).
4. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки фигуры используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащий замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С. На время хранения извлеките батарейки из фигуры.
- Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

