REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИНЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА «N» И «PE»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Шины изолированные типа «N» и «PE» товарного знака REXANT (далее – шины) предназначены для электрического и механического соединения фазных, нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в электрощитовом оборудовании и электроустановках с напряжением до 400 В.

1.2. Материал шины – латунь или латунь с цинковым или никелевым покрытием. Материал изолятора – полиамид и полистирол с добавлением антипиренов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Исполнение шины	Номинальный ток, А	Сечение шины, мм	Тип монтажа	Цвет изолятора	Кол-во групп	Максимальное поперечное сечение проводника, мм^2	Артикул
Два угловых изолятора	100	6x9	Винтовой	Шина N – синий Шина PE – желтый	4	16	11-2324
					6		11-2325
					8		11-2326
					10		11-2327
					12		11-2328
					14		11-2329
					16		11-2330
	125	8x12			4	25	11-2331
					6		11-2332
					8		11-2333
					10		11-2334
					12		11-2335
					14		11-2336
					16		11-2337
DIN-изолятор «стойка большая»	100	6x9	На DIN-рейку	Шина N – синий Шина PE – желтый	4	16	11-2338
					6		11-2339
					8		11-2340
					10		11-2341

Исполнение шины	Номинальный ток, А	Сечение шины, мм	Тип монтажа	Цвет изолятора	Кол-во групп	Максимальное поперечное сечение проводника, мм^2	Артикул
DIN-изолятор «стойка большая»	100	6x9	На DIN-рейку	Шина N – синий Шина PE – желтый	12	16	11-2342
					14		11-2343
					16		11-2344
DIN-изолятор «стойка большая»	125	8x12	На DIN-рейку	Шина N – синий Шина PE – желтый	4	25	11-2345
					6		11-2346
					8		11-2347
					10		11-2348
					12		11-2349
					14		11-2350
					16		11-2351
DIN-изолятор тип «стойка малая»	100	6x9	На DIN-рейку	Шина N – синий Шина PE – желтый	7	10	11-2352
					8		11-2353
					10		11-2354
					12		11-2355
					15		11-2356
Корпусной изолятор	100	6x9	На DIN-рейку	Шина N – синий Шина PE – желтый, зеленый	7	10	11-2321
					12		11-2322
					15		11-2323
Комбини-рованный DIN-изолятор	100	6x9	Винтовой, на DIN-рейку, на G-рейку	Шина N – синий Шина PE – желтый, зеленый	4	16	11-2305
					6		11-2306
					8		11-2307
					10		11-2308
					12		11-2309
	125	8x12			6	25	11-2312
					8		11-2314
					10		11-2316
					12		11-2318
					14		11-2319
					16		11-2320

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Шина в групповой упаковке
- Руководство по эксплуатации

4. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

4.1. Перед началом монтажных работ необходимо произвести визуальный осмотр. Шины с трещинами и сколами к монтажу не допускаются. Рабочая контактная поверхность шины перед монтажом должна быть зачищена.

4.2. Монтаж шин должен производить специально обученный персонал с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.3. Перед началом монтажных работ специальная подготовка шин не требуется.

4.4. Шины предназначены для соединения медных проводников с классом жилы 1. В случае применения проводников с классом жилы больше 1 (многопроволочные) на конец жилы необходимо установить и закрепить наконечник-гильзу.

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

5.1. Не погружать изделие в воду. Не бросать.

5.2. Продукт безопасен при использовании по назначению.

5.3. Температура эксплуатации: -40...+50 °С.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

6.1. Не пользуйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

6.2. По истечении срока службы или при выходе из строя изделие необходимо утилизировать.

6.3. Шина является законченным изделием и ремонту не подлежит.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Хранить в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -40 ..+50 °С.

7.2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха -40…+50 °С.

7.3. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

8.1. Срок службы изделия 15 лет.

8.2. Срок гарантии – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

8.3. В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу.

9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

9.1. Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД», Лин’Ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin’an CF Co., Ltd», Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

9.2. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.