

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие было приобретено на территории Российской Федерации и использовалось в личных целях в строгом соответствии с данным руководством с соблюдением правил и требований по безопасности и эксплуатации.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов, батарей и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала гарантийного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Изготовитель: «Lin'an CF Co., Ltd» / «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД».
Адрес изготовителя: Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China / Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РОЗЕТКА
С МЕХАНИЧЕСКИМ ТАЙМЕРОМ



11-6001

Благодарим за выбор продукции торговой марки REXANT!
Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство пользователя и строго соблюдайте указанные правила.

НАЗНАЧЕНИЕ

Розетка с таймером используется для включения и выключения домашних электрических приборов в отсутствие людей. Режимы устанавливаются с помощью механического программного диска.

СХЕМА ПРИБОРА

- 1. Розетка для подключения электроприборов.
- 2. Переключатель режимов работы:
 - А – «Таймер»;
 - Б – «Постоянно включено».
- 3. Шкала времени.
- 4. Программные клавиши.
- 5. Указатель времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип таймера	Суточный, механический
Источник питания	230 В
Частота	50 Гц
Максимальная нагрузка	16 А, 3500 Вт
Шаг таймера	30 минут
Рабочая температура	0...+40 °С
Точность	±1 минута в месяц
Класс защиты	I



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования осмотрите устройство, убедитесь в отсутствии механических повреждений. Не используйте розетку, если она имеет повреждения.
- Запрещается подключать к сети электроприбор, если нагрузка составляет более 16 А.
- Убедитесь, что штепсель электроприбора плотно подсоединен к выходу розетки.
- Не допускайте попадания на розетку воды или других жидкостей.
- Допускается эксплуатация устройства только внутри помещения.
- Не оставляйте без присмотра нагревательные электроприборы, подключенные к розетке. Не рекомендуется использовать розетку с такими электроприборами.
- Ремонт и обслуживание устройства должны производиться квалифицированным сервисным специалистом или соответствующей сервисной службой.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1. Вращайте циферблат по часовой стрелке, пока стрелка не укажет на текущее время. Часы отмечены по краю диска в 24-часовом формате. Каждое деление между цифрами соответствует 30 минутам.
- 2. Убедитесь, что на циферблате правильно установлено время.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

- 1. Таймер устанавливается нажатием черных (синих) сегментов, расположенных вокруг циферблата. Каждый сегмент составляет 30 минут.
- 2. Таймер готов к работе.

Пример установки:

- Один сегмент нажат на цифре 16.

Таймер включит нужный электроприбор в 16:00 и выключит в 16:30.

- На 24 часа можно устанавливать до 48 программ таймера.
- Чтобы поставить сегмент в режим «включено», нажмите программные клавиши, а чтобы выключить – отпустите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Установив нужные программы, включите розетку с таймером в сеть.
- 2. Подключите лампу или электроприбор, который будет контролироваться розеткой.
- 3. Включите лампу или электроприбор.

Примечание:

- Таймер не будет работать, если лампа или электроприбор выключены.
- Убедитесь, что на циферблате таймера правильно установлено время.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки отключите устройство от сети.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+30 °С.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.