



НАЗНАЧЕНИЕ:

Лестницы и стремянки предназначены для выполнения различных работ на высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Таблица 1. Стремянка металлическая, усиленный профиль

Артикул	Количество ступеней	Материал	Максимальная нагрузка	Противоскользящее рифление	Платформа (рабочая площадка)
12-5053	3	Сталь	150 кг	Да	Да
12-5054	4				
12-5055	5				
12-5056	6				
12-5057	7				
12-5058	8				

Таблица 2. Трехсекционная промышленная лестница

Артикул	Количество ступеней	Материал	Максимальная нагрузка	Противоскользящее рифление	Подъем с двух сторон	Сборно-разборный механизм
12-5066	24	Алюминий	150 кг	Да	Да	Да
12-5067	27					
12-5068	30					

Таблица 3. Лестница-трансформер

Артикул	Количество ступеней	Материал	Максимальная нагрузка	Противоскользящее рифление	Подъем с двух сторон	Сборно-разборный механизм	Лестница-трансформер
12-5073	12	Алюминий	120 кг	Да	Да	Да	Да
12-5074	16						

Таблица 4. Стремянка алюминиевая

Артикул	Количество ступеней	Материал	Максимальная нагрузка	Противоскользящее рифление	Платформа (рабочая площадка)
12-5040	3	Алюминий	150 кг	Да	Да
12-5041	4				
12-5042	5				
12-5043	6				
12-5048	7				
12-5049	8				

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Внимание! Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, имеющим медицинские противопоказания для самостоятельной работы на высоте.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Перед работой необходимо провести наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений и внимательно изучить правила безопасной эксплуатации, указанные в инструкции (паспорте).

1. На стремянке (лестнице) может находиться только один человек.
2. При подъеме и спуске необходимо крепко держаться.
3. Стремянка должна быть полностью раздвинута.
4. Не носите с собой тяжелое или сложное оборудование, руки должны быть свободны.
5. Не работайте под ЛЭП и под незащищенным электрооборудованием.
6. Не размещайте на неровной или неукрепленной поверхности.
7. Не устанавливайте на загрязненной земле, скользкой поверхности.
8. Используйте устойчивую, закрытую обувь с нескользящей подошвой.
9. Не поднимайтесь и не опускайтесь спиной к ступеням.
10. Избегайте работ, которые создают боковую нагрузку, например, сверление твердых поверхностей.
11. Не выходите за габариты стремянки (лестницы).
12. Не используйте в качестве моста.
13. Не сходите со стремянки (лестницы) на другую поверхность.
14. Стремянку запрещено использовать в качестве приставной лестницы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий хранения и транспортировки не требует.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Гарантия 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ПОСТАВЩИКА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: ООО «САРАЙЛЫ-М», 302025, Россия, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корп. 1, пом. 74.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.