

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

| | |
|-----------------------------|------------|
| Продавец: | |
| Покупатель: | |
| Название изделия: | |
| Модель: | |
| Срок гарантийной поддержки: | 12 месяцев |

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документов по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

(_____)

Подпись

ФИО

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd.

Адрес изготовителя: : Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

REXANT

Руководство по эксплуатации (паспорт)

ЛИНЗА ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ



31-0882

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества.

НАЗНАЧЕНИЕ

Линза предназначена для увеличения мелких предметов или их фрагментов. Устанавливается в оптико-световые приборы, такие как лупы с подсветкой.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптическая сила линзы: 5 диоптрий (5D), увеличение в 2,25 раза
- Размер линзы: Ø 127 мм
- Материал линзы: стекло

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Линза: 1 шт.
- Паспорт изделия: 1 шт.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой проведите визуальный осмотр линзы на предмет механических повреждений.
2. Отсоедините вилку светового прибора от розетки электросети и подождите некоторое время, чтобы место установки остыло. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка и замена линзы под напряжением.
3. Аккуратно разберите головную часть прибора, чтобы изъять поврежденную линзу.
4. Осторожно вставьте в нишу и соберите в обратном порядке.
5. После установки в прибор поверхность линзы необходимо протереть ватой, смоченной спиртом или аналогичным чистящим составом.
6. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть в диапазоне +5...+35 °С.
7. Допустимая влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 60%.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается эксплуатация линзы вне приборов.
- При установке линзы необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения поверхности.
- Не допускайте детей к монтажу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Хранить при температуре воздуха -15...+35 °С.
2. Среднемесячное значение относительной влажности не должно превышать 70%.
3. Необходимо хранить в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
4. Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
5. Хранение изделия рассчитано на срок 15 лет.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ

- Допустимый интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -15...+45 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 80%.
- Отправка должна быть в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
- При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы не менее 5 лет.