# **REXANT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С MAGSAFE 3B1



Арт. 18-7088


Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.

Предназначено для удобной и быстрой зарядки гаджетов.

#### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Входное напряжение / ток	5B/3A
Мощность заряда площадки для мобильного телефона	5 Bt / 7,5 Bt /10 Bt / 15 Bt
Мощность заряда площадки для часов	2,5 Bt
Мощность заряда площадки для беспроводных наушников	3 Вт
Интерфейс	USB-C
Совместимость	Поддержка мобильных телефонов, наушников и Apple Watch, соответствующих стандарту Qi, срок службы 5 лет
Материал	ABS + силикон
Размеры	247х74,5х7,5 мм

#### ΚΟΜΠΑΗΟΒΚΑ ΥСΤΡΟЙСΤΒΑ





### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ После распаковки проведите наружний осмото изделия

и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии и техникой безопасности работ. Не погружайте изделие в воду.

Запрещено эксплуатировать изделия с механическими повреждениями.

Запрещено подключать нагрузку, превышающую допустимую мощность, а также разбирать устройство.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Устройство подключается к источнику питания с помощью зарядного кабеля, после чего устройство можно включать. Для зарядки положите мобильный телефон в зону зарядки мобильного телефона.

После полной зарядки уберите телефон с зарядной площадки.

Если вам нужно прервать процесс зарядки, то снимите

телефон с зарядного устройства.

Чтобы начать зарядку, положите Apple Watch плоской стороной в зону зарядки.
После полной зарядки сразу уберите Apple Watch с

после полнои зарядки сразу усерите Apple vvatch с зарядного устройства. Если вам нужно прервать процесс зарядки, то снимите Apple

Watch с зарядного устройства. Чтобы начать зарядку беспроводных наушников, положите

чтооы начать зарядку оеспроводных наушников, положите их ровно в зону зарядки. После полной зарядки уберите беспроводные наушники с

зарядной площадки. Если вам нужно прервать процесс зарядки, то снимите беспроводные наушники с зарядного устройства.

#### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

- При зарядке часов рекомендуется использовать плоскую и вертикальную зарядку под углом 30 градусов;
   Рекомендуется использовать подпуть и зарядный зарядный зарядный зарядный зарядный зарядный зарядный зарядный з
- Рекомендуется использовать прилагаемый зарядный кабель для питания;

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводная зарядка 3в1 1 шт.
- Кабель питания USB-A USB-C 1 шт.
   Упаковочная коробка 1 шт.
- Упаковочная короока т шт.
   Руководство по эксплуатации 1 шт.

Все работы по обслуживанию, чистке и уходу должны выполняться только тогда, когда устройство отключено от сети.

#### **ХР** ДНЕНИЕ

Продукт безопасен при использовании по назначению. По истечении срока службы или выходе из строя изделие требуется утилизировать.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+45 °C.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со

дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности, эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного

тестирования.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРА-

# НЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ: • Наличия механических повреждений и следов

- нарушения целостности изделия;
   Отсутствия правильно заполненного гарантийного
- талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
   Наличия видимых физических повреждений и/или
- следов самостоятельного ремонта изделия;
   Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



Наименование товара	
Модель	
(артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись	
продавца	
Подпись покупателя	

\_\_\_\_\_