


# ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

Арт. 46-0505

## ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБКУ"

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1А
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СПРАВА


ориентация клапанов при установке



130mm (макс. угол открывания 120°)

90mm (макс. угол открывания 180°)


сопоставить с нижним краем дверной коробки




ось вращения двери (дверных петель)




1А



1Б




| Ширина двери | Вес двери | Макс. угол открывания | Размер "А" |
|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| ≤ 1300 мм    | до 85 кг  | 180 °                 | 90         |
|              |           | 120 °                 | 130        |



2

## РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ



1 - фаза закрывания 2 - фаза фиксации

Клапаны - регуляторы скорости "1" и "2" нельзя выкручивать за пределы соответствующих отверстий, во избежание утечки масла, также полное их закручивание может привести к поломке.



Доводчик на дверь весом до 85 кг. Ширина полотна двери до 1300 мм. Литой алюминиевый корпус, регулируемая скорость закрытия, используется незамерзающее масло.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Условия обмена гарантийных доводчиков:
  1. Наличие акта с описанием дефекта (причина обмена). Например: "Не регулируется первая скорость закрывания."
  2. Наличие доводчика в комплекте с "родными" тягами, т.е. доводчик и тяги должны быть запечатаны в одну коробку или связаны друг с другом.
- Доводчик не подлежит замене если:
  1. Не соблюдены инструкции по установке доводчика.
  2. Имеются механические повреждения на корпусе доводчика и тягах.
  3. Имеются следы сварки на корпусе доводчика и тягах.
  4. Истек гарантийный срок (12 месяцев со дня продажи).

сопоставить с верхним краем двери

## ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРЬ"

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1Б
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СПРАВА



ориентация клапанов при установке

130mm (макс. угол открывания 120°)

ось вращения двери (дверных петель)

90mm (макс. угол открывания 180°)

20mm



# ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

## Арт. 46-0505

### ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБКУ"

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1А
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СЛЕВА

ориентация клапанов при установке

20мм


сопоставить с нижним краем дверной коробки

130мм (макс. угол открывания 120°)


90мм (макс. угол открывания 180°)

ось вращения двери (дверных петель)

1А



1Б



| Ширина двери | Вес двери | Макс. угол открывания | Размер "А" |
|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| ≤ 1300 мм    | до 85 кг  | 180 °                 | 90         |
|              |           | 120 °                 | 130        |

2

### РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ



### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Эффективность работы доводчика во многом зависит от качества навески двери и петель, и не будет соответствовать заявленным показателям, если дверь установлена с перекосом, а петли проржавели или установлены "внатяг".

Доводчик на дверь весом до 85 кг.  
Ширина полотна двери до 1300 мм. Литой алюминиевый корпус, регулируемая скорость закрытия, используется незамерзающее масло.

сопоставить с верхним краем двери

130мм (макс. угол открывания 120°)

ось вращения двери (дверных петель)

90мм (макс. угол открывания 180°)

### ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРЬ"

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1Б
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СЛЕВА

ориентация клапанов при установке

20мм