

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) КОВРИК С ПОДОГРЕВОМ

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для бережной сушки обуви любого типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220 В~
- Частота: 50 Гц
- Режим работы: продолжительный, без ограничений
- Температура нагрева: до +40 °С
- Состав ткани: двухуровневый петлевой ворс
- Состав ворса: 100% ПА
- Первичная основа: 100% ПА
- Вторичная основа: войлок (200 г)
- Нагревательный элемент: углеродная нить

Артикул	Мощность	Габаритные размеры	Вес
51-0052	38 Вт/ч	500x350x10 мм	0,25 кг
51-0053	70 Вт/ч	500x700x10 мм	0,40 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коврик – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора извлеките его из упаковки, прочтите настоящее руководство по эксплуатации, расположите изделие на полу лицевой стороной вверх, вставьте вилку в розетку сети переменного тока. Прибор имеет поверхность из ковролина, которая подогревается изнутри специальным нагревательным элементом длительного срока эксплуатации.
- Не допускается эксплуатация прибора при неправильном расположении (лицевой стороной к полу).
- Запрещено использовать прибор не по назначению.
- Запрещено накрывать прибор одеялами, подушками, шубами и другими предметами, препятствующими отводу тепла.
- Запрещено использовать прибор при поврежденном сетевом шнуре.
- Запрещено оставлять включенный прибор без надзора.
- Запрещено погружать прибор в воду.
- Запрещено использовать прибор во влажных помещениях.
- Запрещено сверлить и прикручивать прибор саморезами к поверхности.
- Не рекомендуется вставать на коврик в обуви с тонкими каблучками во избежание повреждения ковролина.
- Запрещено сгибать, скручивать или накрывать включенный прибор во избежание перегрева.
- Не допускается использование людьми с ограниченными возможностями.
- Не допускается использование электроподогревателя для обогрева тела.
- Не допускается прокалывание поверхности изделия острыми предметами.
- Не допускается оставлять детей без присмотра рядом с работающим прибором.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
- Запрещено стирать и мыть изделие.
- Отключенный от электросети коврик с подогревом можно почистить сухой щеткой или пылесосом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Коврики необходимо хранить в помещениях при температуре +5...+45 °С и относительной влажности не более 75% в индивидуальной упаковке предприятия-изготовителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

ЗАПРЕЩЕНО скручивать или сгибать изделие!

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения любых нарушений в функциональности, таких как отсутствие нагрева, странный запах и т.п., немедленно отключите устройство от сети питания. Если проблема не устраняется, необходимо обратиться в сервисный центр для профессиональной диагностики и ремонта. Запрещено самостоятельно разбирать устройство, так как это может привести к дополнительным повреждениям или угрозе безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительной диагностики.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия;
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: ООО «Катрина».

Адрес изготовителя: 302028, Россия, Орловская обл., г. Орёл, Пионерская ул., зд. 14, пом. 3.

Поставщик: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

