

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТЕННЫЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



60-0035

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования тепловентилятора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перед началом использования проверьте целостность и комплект поставки. Если комплектация неполная или присутствуют механические повреждения изделия, обратитесь к продавцу товара.

В комплект входят:

- тепловентилятор
- комплект крепежа
- пульт дистанционного управления
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентилятор настольный REXANT применяется для обогрева небольших помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Керамический (PTC)
2 режима нагрева (ступени мощности)	1000/2000 Вт
Напряжение	~ 230 В
Частота	50 Гц
Номинальный ток	8,7А
Площадь обогрева	До 20 м ²
Тепловая мощность	2 кВт
Регулировка температуры	Электронная
Таймер	12ч
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	2


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что напряжение соответствует значению, указанному на заводской табличке прибора;
2. Не используйте прибор, если кабель или вилка повреждены;
3. Держите прибор и кабель вдали от источников тепла, острых и других опасных предметов, которые могут привести к повреждению прибора;
4. Во избежание возникновения опасности поврежденный шнур должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом;
5. Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен;
6. Выключите электропитание и отключите прибор от сети перед чисткой или другим обслуживанием;
7. Чтобы отключить прибор, выключите его, а затем извлеките вилку из розетки. Не тяните вилку за шнур, чтобы отсоединить ее от розетки;
8. Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой;
9. Запрещено устанавливать прибор в местах, где используется или хранится бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости;
10. Прибор предназначен только для внутреннего использования;
11. Во избежание перегрева устройства запрещено накрывать обогреватель;
12. Во избежание возможного возгорания запрещено закрывать каким-либо образом воздухозаборники и выхлопные отверстия устройства;
13. Не прикасайтесь к горячим поверхностям тепловентилятора;
14. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению прибора;
15. Всегда проверяйте, чтобы руки были сухими, прежде чем включать или регулировать какой-либо переключатель на изделии или прикасаться к вилке и розетке;
16. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором;
17. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра;
18. Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или были проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность;
19. Не оставляйте работающий прибор без присмотра;

20. Наиболее распространенной причиной перегрева являются отложения пыли или ворса внутри прибора. Регулярно удаляйте эти отложения, отключая прибор и очищая пылесосом вентиляционные отверстия и решетки;
21. Запрещено ставить обогреватель на ковер и укладывать под ковер кабель. Расположите шнур так, чтобы о него нельзя было споткнуться;
22. Запрещено использовать обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна;
23. Перед хранением обогревателя дождитесь, пока он не остынет. Храните в сухом прохладном месте.

СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Просверлите два отверстия в стене на расстоянии 180 см или более от земли.
2. В корпусе имеются отверстия для установки. Теплоventилиатор навешивается на предварительно смонтированный в стену крепеж.
3. Для лучшего понимания посмотрите рисунок ниже:



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Нагревателем можно управлять как при помощи ручного управления, расположенного на вентиляторе, так и при помощи дистанционного управления.

1. Включите шнур питания в розетку;
2. **⊙**: Нажмите "⊙" кнопку, должен загореться индикатор с надписью "FAN", нажмите "⊙" кнопку еще раз, индикатор "FAN" будет мигать в течении 8 секунд, после чего прибор остановит свою работу;
3. **ТАЙМЕР**: Функция таймера позволяет установить продолжительность работы от 0,5 часа до 7,5 часов. Продолжайте нажимать кнопку таймера, чтобы увеличить время работы прибора;
4. **MODE**: при однократном нажатии кнопки "MODE" загорается и включается индикатор "I", при двукратном нажатии кнопки "MODE" загорается и включается индикатор "II".

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПУЛТ УПРАВЛЕНИЯ



Установленное время	Включенные индикаторы
0,5	0,5
1	1
1,5	1+0,5
2	2
2,5	2+0,5

Установленное время	Включенные индикаторы
3	1+2
3,5	3+0,5
4	4
4,5	4+0,5
5	1+4

Установленное время	Включенные индикаторы
5,5	1+4+0,5
6	2+4
6,5	2+4+0,5
7	1+2+4
7,5	1+2+4+0,5

ОЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор перед хранением, дайте ему полностью остыть и очистите его;
- Если вы не используете устройство в течение длительного периода, положите устройство и инструкцию по эксплуатации в оригинальную коробку и храните в сухом, проветриваемом месте;
- Не кладите тяжелые предметы на коробку во время хранения, так как это может повредить прибор;
- Удалите пыль с решеток пылесосом;
- Очистите устройство снаружи влажной тканью, а затем высушите сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 °C до +35 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

REXANT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ

Внимание!

Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить все поля гарантийного талона.

Гарантийный талон №

Информация об оборудовании:

Наименование, модель и артикул изделия:

Серийный/заводской номер:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Изделие проверено в присутствии потребителя:

Подпись продавца

м.п.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки REXANT. Срок гарантии на приобретенное изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Внимание!

Изделие сдается в сервисный центр в чистом виде.

Заполняется сервисным центром	REXANT	№1	REXANT	№1	Заполняется продавцом
	Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица		Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи		
Печать сервисного центра		Печать торговой организации			
Заполняется сервисным центром	REXANT	№2	REXANT	№2	Заполняется продавцом
	Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица		Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи		
Печать сервисного центра		Печать торговой организации			
Заполняется сервисным центром	REXANT	№3	REXANT	№3	Заполняется продавцом
	Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица		Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи		
Печать сервисного центра		Печать торговой организации			

Заполняется сервисным центром	<p>Сервисный наряд №</p> <p>Дата приема в ремонт</p> <p>Дата выдачи из ремонта</p> <p>Сервисный центр</p> <p>.....</p> <p>Исполнитель Ф.И.О.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Печать</p> <p>Контактная информация пользователя</p> <p>Ф.И.О.</p> <p>Адрес</p> <p>.....</p> <p>Телефон</p> <p>Подпись покупателя</p>		
Заполняется сервисным центром	<p>Сервисный наряд №</p> <p>Дата приема в ремонт</p> <p>Дата выдачи из ремонта</p> <p>Сервисный центр</p> <p>.....</p> <p>Исполнитель Ф.И.О.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Печать</p> <p>Контактная информация пользователя</p> <p>Ф.И.О.</p> <p>Адрес</p> <p>.....</p> <p>Телефон</p> <p>Подпись покупателя</p>		
Заполняется сервисным центром	<p>Сервисный наряд №</p> <p>Дата приема в ремонт</p> <p>Дата выдачи из ремонта</p> <p>Сервисный центр</p> <p>.....</p> <p>Исполнитель Ф.И.О.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Печать</p> <p>Контактная информация пользователя</p> <p>Ф.И.О.</p> <p>Адрес</p> <p>.....</p> <p>Телефон</p> <p>Подпись покупателя</p>		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации и исправности в вашем присутствии. Также требуйте инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон.

Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Естественного износа изделия, принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов.
- Неисправностей, вызванных несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- Неисправностей, произошедших в результате использования изделия не по назначению.
- Неисправностей, возникших вследствие использования при неблагоприятных условиях окружающей среды или при ненадлежащих производственных условиях.
- Неисправностей, возникших вследствие перегрузок или ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- Использования изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
- Механических повреждений (трещин, сколов и т. д.), вызванных воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур.
- Механических повреждений, наступивших вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
- Вскрытия, ремонта или модификации изделия вне уполномоченного сервисного центра.
- Повреждений, вызванных в результате стихийных бедствий.
- Повреждений, вызванных неблагоприятными атмосферными или иными внешними воздействиями. Например, дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производителем.

Средний срок службы изделия – 5 лет.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством ремонта изделия или посредством замены неисправного изделия на новое (возможно, на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании. Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Изделие, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не попадает. Все риски по пересылке изделия дилеру или в сервисный центр несет владелец изделия. Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии не попадают.

Изделие проверялось в моем присутствии, исправно, укомплектовано, внешний вид без повреждений. Всю необходимую информацию для пользования данным изделием и руководство по эксплуатации от продавца получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил.

_____ (Подпись покупателя)

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств продукции.

