




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТОЛЬНЫЙ USB-ВЕНТИЛЯТОР



Изготовитель: «Ningbo Jia She tradingCo., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортёра: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



Арт.: 60-0214, 60-0215

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Настольный USB-вентилятор DUX идеально подходит для установки на рабочем столе. Стильный прибор предназначен для охлаждения помещения, создания комфорта и уюта. Он изготовлен из прочных, качественных материалов. Кнопка включения/выключения и выбора скоростей обеспечивает комфорт управления вентилятором. Имеет питание от разъема USB, позволяющее подключать вентилятор напрямую к компьютеру или к USB-адаптеру. Предназначен для равномерного распределения потоков воздуха в помещении и создания комфортного климата.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	60-0214	60-0215	
Источник питания	DC 5 В		
Потребляемая мощность	6 Вт		
Диаметр лопастей	13 см		
Количество лопастей	5		
Количество скоростей	3		
Угол наклона	90°		
Время для полной зарядки	2,5 ч		
Длина USB-провода	0,5 м		
Цвет	Белый	Черный	
Класс IP	IPX0		
Класс защиты от поражения электрическим током	III		
Размеры устройства (ШхВ)	26,4х13,2 см		
Диаметр защитной решетки	16,5 см		
Срок службы	36 месяцев		
	1 скорость	2 скорость	3 скорость
Скорость вращения	1500 об/мин	1900 об/мин	2200 об/мин
Максимальная скорость потока вентилятора	2,5 м ³ /с	4,0 м ³ /с	4,3 м ³ /с

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вентилятор – 1 шт.
- Шнур питания USB Type-C (5 В, 2 А, 50 см) – 1шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства.
- Не касайтесь лопастей рукой или твердым предметом, пока вентилятор не остановится, во избежание несчастных случаев.
- Убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания перед удалением защитного ограждения.
- Используйте вентилятор только в сухой среде.
- Этот вентилятор не предназначен для использования в ванной, прачечной и подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами или другими источниками воды.

- Никогда не размещайте вентилятор в местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
- Используйте мягкую ткань для удаления масляных пятен. Не ударяйте по лопастям и не гните их.
- Обязательно используйте устройство в месте, защищенном от дождя или брызг.
- Использовать в недоступном для детей месте при температуре +5...+25 °С.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Извлеките вентилятор с USB-шнуром питания из коробки и освободите от прочей упаковки. Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений на вентиляторе и USB-шнуре питания. Шнур не должен иметь резких перегибов.

Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики параметрам сети.

Поставьте вентилятор на твердую ровную поверхность.

Установите нужный угол наклона вентилятора.

Установите USB-шнур в порт вентилятора.

Подключите USB-шнур питания к электросети.

Вентилятор можно подключать через USB-порт к компьютеру, ноутбуку, сетевому адаптеру или к прикуривателю в автомобиле (адаптеры в комплект не входят).

Чтобы включить или выключить вентилятор, нажмите на левую кнопку, расположенную на основании вентилятора.

Вентилятор должен работать на подставке в вертикальной позиции.

Для переключения режимов работы нажимайте правую кнопку, расположенную на основании вентилятора.

Если вы не используете и не заряжаете изделие – отключите вентилятор от электросети, вытащив USB-шнур питания из USB-порта компьютера/ноутбука/ сетевого адаптера/автомобильного прикуривателя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранить в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от 0 до +35°С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, требуйте от продавца заполнить все поля гарантийного талона.

Гарантийный талон №

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Наименование, модель и артикул изделия:

Серийный/заводской номер:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Изделие проверено в присутствии потребителя:

Подпись продавца

м.п.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки DUX.

Срок гарантии на приобретенное изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

ВНИМАНИЕ! Изделие сдается в сервисный центр в чистом виде.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Заполняется сервисным центром	 №1 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица	 №1 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи	Заполняется продавцом
	 №2 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица	 №2 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи	
	 №3 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица	 №3 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи	
Заполняется сервисным центром	Печать сервисного центра	Печать торговой организации	Заполняется продавцом
Заполняется сервисным центром	Печать сервисного центра	Печать торговой организации	Заполняется продавцом
Заполняется сервисным центром	Печать сервисного центра	Печать торговой организации	Заполняется продавцом

Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Печать Контактная информация пользователя Ф.И.О. Адрес Телефон Подпись покупателя		
Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Печать Контактная информация пользователя Ф.И.О. Адрес Телефон Подпись покупателя		
Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Печать Контактная информация пользователя Ф.И.О. Адрес Телефон Подпись покупателя		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации и исправности в вашем присутствии. Также требуйте инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон. Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Естественного износа изделия, принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов.
- Неисправностей, вызванных несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- Неисправностей, произошедших в результате использования изделия не по назначению.
- Неисправностей, возникших вследствие использования при неблагоприятных условиях окружающей среды или при ненадлежащих производственных условиях.
- Неисправностей, возникших вследствие перегрузок или ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- Использования изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
- Механических повреждений (трещин, сколов и т. д.), вызванных воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур.
- Механических повреждений, наступивших вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
- Вскрытия, ремонта или модификации изделия вне уполномоченного сервисного центра.
- Повреждений, вызванных в результате стихийных бедствий.
- Повреждений, вызванных неблагоприятными атмосферными или иными внешними воздействиями. Например, дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производителем.

Средний срок службы изделия — 5 лет.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством ремонта изделия или посредством замены неисправного изделия на новое (возможно, на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании. Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Изделие, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не попадает. Все риски по пересылке изделия дилеру или в сервисный центр несет владелец изделия. Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии не попадают.

Изделие проверялось в моем присутствии, исправно, укомплектовано, внешний вид без повреждений. Всю необходимую информацию для пользования данным изделием и руководство по эксплуатации от продавца получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил.

_____ (Подпись покупателя)