

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ «МОБИ»

СЕРИЯ «КОТ В ОЧКАХ» ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (АРТИКУЛ 603-1034)

СЕРИЯ «КОТ В ОЧКАХ» ЦВЕТ БЕЛЫЙ (АРТИКУЛ 603-1033)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Светильник настольный торговой марки «REXANT» для использования с лампами с цоколем E14, модель «МОБИ», серия «КОТ В ОЧКАХ» (артикул 603-1034, цвет черный), (артикул 603-1033, цвет белый).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ:

Декоративный настольный светильник представляет собой современное дизайнерское решение, которое не только обеспечивает качественное освещение, но и служит оригинальным украшением интерьера.

Предназначен для использования с лампами с цоколем E14 (лампа не входит в комплект).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Светильник с проводом и механический выключатель – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	Лампа с цоколем E14
Напряжение питания (переменный ток), В	AC 220
Частота сети или номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество подключаемых ламп, шт.	1
Максимальная мощность лампы (не входит в комплект), Вт	40
Тип цоколя	E14
Материал изделия	КЕРАМИКА, ТЕКСТИЛЬ
Тип исполнения	ПЕРЕНОСНОЙ (НАСТОЛЬНЫЙ)
Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха, не более 80%	+5...+40°C
Степень защиты изделия	IP20
Размеры, мм	180X180X280
Длина шнура, м	1,3
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковки проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений вилки, шнура, патрона и светильника. Вкрутите лампу в патрон светильника. Вставьте вилку в розетку.

Для замены лампы:

- отключите светильник от сети питания;
- лампа и корпус светильника должны остыть полностью;
- убедитесь, что тип и мощность лампы, используемые для замены, соответствуют требуемым для данного светильника;
- извлеките старую лампу и установите новую.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Изделие предназначено только для использования в помещениях.

Запрещается использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью.

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться только при отключённом питании сети!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПЛЬЗОВАНИЯ):

Продукт безопасен при использовании по назначению.

Запрещается использование ламп большей мощности или иной конструкции, чем указано в данном документе.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ:

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей, должны осуществляться после отключения от сети питания.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения; - убедитесь, что установленная лампа соответствует требуемым напряжению и мощности; - убедитесь в исправности лампы; - проверьте правильность установки лампы.
------------------------	--

Если эти действия не привели к устранению неполадок, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Не используйте изделие если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не разбирайте, не ремонтируйте и не диагностируйте изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Если шнур питания светильника поврежден, то он должен быть заменен специальным шнуром или только шнуром, предоставленным изготовителем или его сервисной службой.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности не более 70 %.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	
Модель (артикул производителя):	
Место продажи:	
Дата продажи:	
Печать и подпись продавца:	
Подпись покупателя:	

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности вследствие непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джия ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо road No 9, Инъчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

