

# REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(ПАСПОРТ)



ДЕРЖАТЕЛЬ «ТРЕТЬЯ РУКА»

12-0258

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Держатель «Третья рука» — отличный помощник при паяльно-сборочных работах в электронике, ювелирном деле, моделировании, филателии и других отраслях. Прибор можно использовать вдали от сетевой розетки 230 В, в этом случае подсветка может работать от 4 батарей тип АА.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр линзы: 90 мм

Материал линзы: стекло

Кратность увеличения линзы: 3х

Светодиодная подсветка: 16 LED

Источник питания подсветки: 4 батареи, тип АА (либо через адаптер питания DC 6V/0.5 А, не поставляется в комплекте)

Длина держателя линзы: 265 мм

Длина держателя зажима «крокодил»: 250 мм

Цвет корпуса: черный

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Канифоль в баночке: 1 шт.

Металлический шарик из медной стружки: 1 шт.

Губка для очистки жала 30х50 мм: 1 шт.

Руководство по эксплуатации (паспорт): 1 шт.

Прибор состоит из:

- Основания (тяжелая подставка с нишами для предметов).
- Двух подвижных зажимов на трубке тип «крокодил» с никелевым покрытием.
- Дополнительного зажима на длинной регулируемой стойке с никелевым покрытием.
- Лупы с LED-подсветкой (возможность регулировки положения).
- Спиралевидной металлической подставки с никелевым покрытием под паяльник.
- Держателя припоя на катушках.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Извлеките лампу из упаковки и установите ее на ровную поверхность.
2. Проверьте целостность всех деталей и креплений.
3. Отрегулируйте положение лупы.
4. Вставьте 4 батарейки тип АА или установите адаптер питания (не поставляется в комплекте), чтобы включить устройство.
5. Разместите зажимы «крокодил» на необходимом расстоянии друг от друга. В процессе работы зажимы можно отрегулировать вверх/вниз.
6. Включите бестеневую светодиодную подсветку на лупе и начните работу.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Обратите внимание, что 2 железные палочки используются для удержания катушки с паяльной проволокой. Перед использованием открутите 2 винта, установите 2 железные палочки в вертикальное положение, закрепите и затяните винты назад.




Сначала открутите 2 винта



2 железные палочки используются для удержания

Откройте крышку батарейного отсека с нижней стороны, поместите 4 батарейки АА (1.5V) внутрь, затем закройте крышку.



### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Продукт предназначен для использования в помещении.
- Не подвергать воздействию влаги ни при каких обстоятельствах.
- Продукт не является игрушкой и должен храниться в недоступном для детей месте.
- Не смотрите на источник света через увеличительное стекло: это может привести к травмам глаз из-за оптического взаимодействия.
- Не работайте с прибором под прямыми солнечными лучами или всегда закрывайте увеличительное стекло пластиковой крышкой, в противном случае существует риск пожара из-за эффекта преломления света под прямыми солнечными лучами.
- Время от времени проверяйте лампу на наличие повреждений. Не прикасайтесь к устройству, если лупа или сетевые адаптеры имеют признаки повреждения.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

### **УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

- От правильного ухода зависит продолжительность и качество работы прибора, его пожарная безопасность и возможность поражения электрическим током.
- Перед включением прибора в сеть следует визуально проверить состояние шнура, штепсельной вилки и остальных узлов.
- Шнур не может иметь резких перегибов.
- Своевременно удаляйте загрязнения с прибора. Абразивная пыль может повредить поверхность, поэтому нужно протирать ее мягкой тканью. Очищайте поверхность линзы салфеткой или чистой мягкой безворсовой тканью. Для удаления отпечатков пальцев и других жировых загрязнений ткань можно увлажнить водой или чистящим раствором для линз.
- При очистке прибора не используйте кислоту, спирт, другие растворители или грубую ткань.
- Не прикасайтесь к линзе острыми предметами.

### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ**

- Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
- Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Изделие необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре  $-10...+50$  °C и относительной влажности до 45%.
- Хранить прибор необходимо в заводской упаковке.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)  
\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись Ф.И.О.



**Изготовитель:** «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

**Адрес изготовителя:** 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3.