

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОМЕТР RX-300



70-0540

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в ресторанах, фабриках, лабораториях и в домашнем хозяйстве. Предназначен для измерения температуры продуктов и жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Батарейка 1.5 В LR44 – 1 шт.
Пылевлагозащита	IP54
Диапазон рабочих температур	- 50...+ 300°C (-58...+ 572°F)
Погрешность измерения	0.1° C/F
Автоматическое отключение	после 45 минут бездействия
Размеры термометра	145*4x101x26 мм
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Термометр - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Перед длительной транспортировкой или хранением извлеките батарейку из термометра.
- Пожалуйста, держите термометр в месте, к которому дети не могут прикоснуться, чтобы не пораниться, так как зонд острый.
- Накройте зонд после использования.
- Не роняйте изделие.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в изделие. Ремонт должны проводить квалифицированные специалисты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/ механических повреждений.

Примечание. Не используйте изделие, если оно имеет признаки неисправностей/ механических повреждений.

2. Установите батарейку в батарейный отсек с соблюдением полярности, закройте крышку.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF», чтоб включить или выключить изделие.
4. Нажмите кнопку «°C/°F», чтоб выбрать единицу измерения температуры.
5. Нажмите кнопку «HOLD» для фиксации на экране измеренного значения.

Измеритель прост в эксплуатации. Просто выдвиньте крышку датчика и установите аккумулятор, прикоснитесь к объекту и нажмите кнопку включения, чтобы измерить температуру.

УХОД

Периодически очищайте изделие сухой мягкой тканью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если показания на дисплее начали тускнеть - замените батарейку.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +30 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в упаковке производителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.