

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай
/ Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,
пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ



71-0048

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель грызунов обеспечивает надежную защиту автомобиля от мышей и крыс в радиусе 15 кв. метров. Прибор устанавливается под капот автомобиля и постоянно излучает мощный ультразвуковой сигнал, который является сильным раздражителем для грызунов. Высокая эффективность прибора обусловлена действием механизма, он передает вибрацию стальным деталям кузова, там самым удваивая силу воздействия. Ультразвуковой отпугиватель грызунов не содержит химического сырья и не причиняет вред оборудованию и электрическим приборам. Отпугиватель абсолютно безопасен для людей и домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь действия: 15 м²

Питание: 12 В

Частота: 20-60 кГц

Потребляемая мощность: 5 Вт

Материал: пластик ABS

Размеры: 10x7x2 см

Вес: 110 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Распакуйте устройство и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. При питании от аккумулятора автомобиля.
 - 2.1 Установите отпугиватель в подкапотное пространство автомобиля, плотно зафиксируйте при помощи винтов/саморезов. В случае установки на металлическую поверхность обработайте места сверления антакоррозийными средствами.
 - 2.2 Подключите к проводам отпугивателя зажимы «крокодилы» (рекомендуем приобрести зажим «крокодил» 16-0018-9 PROconnect).
 - 2.3 Соедините красный провод с клеммой «+» аккумулятора (12 В), а черный провод с клеммой «-».
 - 2.4 На устройстве загорится красный индикатор, это означает, что устройство начало издавать ультразвук.
 - 2.5 Для максимальной эффективности работы прибор не желательно отключать от питания. Потребляемая мощность составляет менее 24 мА (не влияет на работу аккумулятора).
3. При питании от прикуривателя автомобиля.
 - 3.1 Установите отпугиватель в салоне автомобиля, плотно зафиксируйте при помощи винтов/саморезов или двухстороннего скотча. В случае установки на металлическую поверхность обработайте места сверления антакоррозийными средствами.
 - 3.2 Подключите к проводам отпугивателя штекер в прикуриватель (рекомендуем приобрести штекер в прикуриватель 16-0201-3 PROconnect).
 - 3.3 Вставьте штекер в прикуриватель автомобиля (12 В).
 - 3.4 На устройстве загорится красный индикатор, это означает, что устройство начало издавать ультразвук.
 - 3.5 Для максимальной эффективности работы прибор не желательно отключать от питания. Потребляемая мощность составляет менее 24 мА (не влияет на работу аккумулятора).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недоступном для детей месте, не является игрушкой.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно, ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.