

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАБОР УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ОТПУГИВАТЕЛЕЙ КРОТОВ с садовым фонариком



71-0077

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее (далее «отпугиватель», «устройство») предназначен для борьбы с земляными вредителями, такими как кроты, землеройки, полевые мыши, медведки, змеи. Земляные вредители обладают низким зрением или вовсе слепы, но имеют хороший слух и крайне чувствительны к определенным типам вибрации почвы. Отпугиватель способен создавать вибрацию, которая предупреждает земляных животных об опасности и способствует их скорейшему исчезновению. Устройство безопасно для людей и домашних животных, не содержит химикатов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель кротов с садовым фонариком – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 1 УСТРОЙСТВО:

Радиус действия	20 м
Частота ультразвука	300-500 Гц
Тип питания	Перезаряжаемая батарея Ni-MH 1,2 В
Заряд батареи	600 мАч
Размер панели	40x40 мм
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Материал	АБС-пластик
Рабочая температура	+5...+25 °С
Размеры	7x7x29 см
Вес	257 г
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Воткните стержень устройства в землю на глубину около 15 см так, чтобы грунт максимально плотно прилегал к стенкам стержня. В очень твердом грунте заранее сделайте отверстие под отпугиватель, но стенки стержня должны плотно прилегать к грунту.
3. Переведите переключатель на нижней части крышки в положение «ON», чтобы включить отпугиватель.

4. Устройство начнет работать: периодически оно будет вибрировать и издавать звуковой сигнал, тем самым отпугивая животных.
5. В темное время суток на устройстве включится подсветка, выполняющая функцию декоративного освещения и отпугивания животных.
6. Для извлечения отпугивателя из земли предварительно выключите его, переведя переключатель в положение «OFF», и осторожно вытащите, стараясь не повредить устройство.

ВНИМАНИЕ! Максимальная площадь работы отпугивателя составляет 600 м². Для избавления от вредителей на участке большей площади воспользуйтесь несколькими устройствами, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 метров. На очень больших участках расставьте отпугиватели по принципу пчелиных сот. На эффективность устройства сильно влияют крупные подземные объекты высокой плотности, такие как фундамент, булыжные камни, кольца колодца и т. д. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 недель в зависимости от почвы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте. Прибор не является игрушкой!
- При установке устройства не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить отпугиватель.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.