

## ПАСПОРТ

**1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**

Вентилятор 220 В, REXANT.

**2. Описание и назначение:**

Осевой вентилятор REXANT предназначен для обдува электронных компонентов с целью охлаждения.

**3. Комплектность:**

- Изделие - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

**4. Характеристики и параметры:**

Артикул	Наименование	Вывод	Ток, А	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, г	Тип подшипника	Объем, CFM	Обороты, RPM	Шум, дБ	Лопастей, шт.
72-6080	Вентилятор RX 8025HS 220В AC	Провода	0,08/0,07	13/12	80x80x25	230	Скольжения	16 / 18	2450	28/29	7
72-6090	Вентилятор RX 9225HS 220В AC	Провода	0,08/0,07	13/12	92x92x25	270	Скольжения	28 / 34	2400	29/33	5
72-6120	Вентилятор RQA 12025HSL 220В AC	Провода	0,08/0,07	16/15	120x120x25	380	Скольжения	51 / 61	2400	40/41	5
72-6122	Вентилятор RQA 12038HSL 220В AC	Провода	0,14/0,13	26/23	120x120x38	500	Скольжения	90 / 100	2700	40/45	5
72-6121	Вентилятор RQA 12038HST 220В AC	Клемма	0,14/0,13	26/23	120x120x38	500	Скольжения	90 / 100	2700	40/45	5
72-6170	Вентилятор RQA 172x163x51HBL 220В AC	Провода	0,23/0,22	37/35	172x163x51	950	Качения	150 / 170	2500	52/53	5

- Напряжение – 220 В AC

**5. Правила и условия монтажа:**

- После распаковывания необходимо провести наружный осмотр и убедиться, что изделие не повреждено.
- Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик.
- Установите и подключите изделие, соединив провода с соблюдением полярности. Красный провод «+», черный провод «-».

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

- Товар безопасен при использовании по назначению.
- По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
- Температура при эксплуатации изделия от - 30 до + 60°C.
- Относительная влажность при температуре +25°C не более 80%.

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить подачу питания. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

# REXANT

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д.3, этаж 5, пом.1, комната 3.

