

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия;
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Lin'an CF Co., Ltd» / «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД».

Адрес изготовителя: Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China / Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

ФОТОРЕЛЕ 02



11-9201

ОПИСАНИЕ

Прибор представляет собой новый энергосберегающий выключатель, оснащенный высокочувствительным датчиком и микросхемой. Устройство отличается высокой степенью автоматизации, удобством, безопасностью, практичностью и экономичным энергопотреблением. Прибор автоматически определяет время суток. Прост в установке и имеет широкую область применения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	230 В
Частота сети	50-60 Гц
Номинальный ток	10 А
Порог освещенности	10-40 Лк, 40-250 Лк
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Степень защиты	IP54
Срок службы	50 000 ч

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства.
- Обязательно используйте устройство в месте, защищенном от дождя или брызг.
- Используйте в недоступном для детей месте.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
⚠ Не используйте устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправности/механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Отключите питание. Подсоедините провода согласно приведенной схеме. С помощью металлического кронштейна и входящих в комплект дюбелей закрепите прибор в правильном положении (см. схему А), используя соответствующие крепежные отверстия.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ



ТЕСТ

Включите питание.
Для проведения теста в дневное время воспользуйтесь идущим в комплекте непрозрачным черным чехлом. Если закрыть фотозлемент чехлом, освещенность упадет, и свет должен загореться. При снятии чехла свет должен автоматически выключиться.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напротив фотозлемента не должно быть предметов, препятствующих попаданию на него естественного освещения. Напротив фотозлемента не должно быть подвижных предметов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
⚠ Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -20...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.